



**HOLZMANN MASCHINEN GmbH**  
Marktplatz 4 · A-4170 Haslach  
Tel. +43 7289 71 562-0  
info@holzmann-maschinen.at  
[www.holzmann-maschinen.at](http://www.holzmann-maschinen.at)

Originalfassung

**DE BETRIEBSANLEITUNG**

Übersetzung / Translation

**EN OPERATING MANUAL**

**ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE**

**COMBINED PLANER AND THICKNESSER**



**HOB410N\_400V**

**CE**  
**YOUR**  
**JOB.**  
**OUR**  
**TOOLS.**



# 1 INHALT / INDEX

1	INHALT / INDEX.....	2
2	SICHERHEITSZEICHEN / SAFETY SIGNS.....	4
3	TECHNIK / TECHNICS.....	5
3.1	Lieferumfang / Delivery content.....	5
3.2	Komponenten / Components.....	6
3.3	Technische Daten / Technical Data.....	7
4	VORWORT (DE).....	8
5	SICHERHEIT.....	9
5.1	Bestimmungsmäßige Verwendung.....	9
5.1.1	Technische Einschränkungen.....	9
5.1.2	Verbotene Anwendungen / Gefährliche Fehlanwendungen.....	9
5.2	Anforderungen an Benutzer.....	9
5.3	Sicherheitseinrichtungen.....	10
5.4	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	10
5.5	Elektrische Sicherheit.....	11
5.6	Spezielle Sicherheitshinweise für diese Maschine.....	11
5.7	Gefahrenhinweise.....	12
6	TRANSPORT.....	13
7	MONTAGE.....	13
7.1	Lieferumfang prüfen.....	13
7.2	Der Arbeitsplatz.....	13
7.3	Vorbereitung der Oberflächen.....	14
7.4	Zusammenbau der Maschine.....	14
7.5	Elektrischer Anschluss.....	15
7.5.1	Maschine mit 400 V installieren.....	16
7.6	Anschließen an eine Absauganlage.....	16
8	BETRIEB.....	17
8.1	Betriebshinweise.....	17
8.2	Kontrolle vor der Inbetriebnahme.....	17
8.3	Einstellungen.....	17
8.4	Bedienung.....	18
8.4.1	Maschine ein- und ausschalten.....	18
8.4.2	Vorschub Dickenhobel aktivieren/deaktivieren.....	18
8.5	Absauganschluss.....	18
8.6	Abrichten.....	19
8.6.1	Abrichten von schmalen Werkstücken.....	19
8.6.2	Abrichten mit geschwenktem Abrichtanschlag.....	19
8.6.3	Abrichten kurzer Werkstücke.....	20
8.6.4	Abrichten von Werkstücken mit kleinem Querschnitt.....	20
8.7	Dickenhobeln.....	20
8.7.1	Umrüsten von Abricht- auf Dickenhobeln.....	21
8.7.2	Dickenhobeln von Werkstücken.....	21
8.8	Nach dem Betrieb.....	22
9	BETRIEB LANGLOCHBOHRVORRICHTUNG (OPTIONAL).....	22
9.1	Nach dem Betrieb.....	23
10	REINIGUNG, WARTUNG, LAGERUNG, ENTSORGUNG.....	23
10.1	Reinigung.....	23
10.2	Wartung.....	24
10.2.1	Wartungsplan.....	24
10.3	Riemenspannung kontrollieren/einstellen/tauschen.....	24
10.4	Höhenverstelleinheit (Dickenhobel) schmieren.....	25
10.5	Rückschlagsicherung kontrollieren/reinigen.....	25
10.6	Reibrad (Vorschub) kontrollieren/austauschen.....	25
10.7	Kette (Vorschub) kontrollieren/schmieren.....	25
10.8	Hobelmesser erneuern/justieren.....	25



10.9 Lagerung ..... 26

10.10 Entsorgung ..... 26

11 FEHLERBEHEBUNG..... 26

12 PREFACE (EN) ..... 28

13 SAFETY..... 29

13.1 Intended use of the machine..... 29

13.1.1 Technical Restrictions..... 29

13.1.2 Prohibited Use / Forseeable Misuse..... 29

13.2 User requirements..... 29

13.3 Safety devices ..... 30

13.4 General safety instructions ..... 30

13.5 Electrical safety..... 31

13.6 Special safety instructions for that machine..... 31

13.7 Hazard warnings..... 31

14 TRANSPORT..... 32

15 ASSEMBLY ..... 33

15.1 Check scope of delivery..... 33

15.2 Requirements for the place of installation ..... 33

15.3 Preparation of the surface..... 33

15.4 Assembling the machine..... 34

15.5 Electrical connection ..... 35

15.5.1 Setting up a 400 V machine ..... 35

15.6 Connecting to a dust collection system..... 36

16 OPERATION ..... 36

16.1 Operating instructions..... 36

16.2 Initial check before start ..... 36

16.3 Settings..... 37

16.4 Operation..... 37

16.4.1 Switch the machine on and off..... 37

16.4.2 Activating/Deactivating the thicknesser feed rate..... 38

16.5 Dust collection plug ..... 38

16.6 Planing ..... 38

16.6.1 Planing small workpieces ..... 39

16.6.2 Planing with tilted planer fence ..... 39

16.6.3 Planing short workpieces..... 39

16.6.4 Planing the workpiece with small cross section ..... 39

16.7 Thicknessing..... 40

16.7.1 Converting from planer to thicknessing..... 40

16.7.2 Thicknessing of workpieces..... 41

16.8 After working process ..... 41

17 OPERATION MORTISING UNIT (OPTIONAL)..... 42

17.1 After working process ..... 42

18 CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE, DISPOSAL ..... 42

18.1 Cleaning ..... 43

18.2 Maintenance..... 43

18.2.1 Maintenanceplan..... 43

18.3 Checking/adjusting/replacing the V-Belt ..... 43

18.4 Lubricate height adjustment (thicknesser) ..... 44

18.5 Check/clean anti-kick-back device..... 44

18.6 Check/replace friction wheel (feed) ..... 44

18.7 Check/lubricate chain-drive (feed) ..... 44

18.8 Replacing/adjusting the planing knife ..... 45

18.9 Storage ..... 45

18.10 Disposal..... 45

19 TROUBLESHOOTING..... 46

20 ELEKTRISCHER SCHALTPLAN / WIRING DIAGRAM ..... 47

21 ERSATZTEILE / SPARE PARTS..... 47

21.1 Ersatzteilbestellung / spare parts order ..... 47

21.2 Explosionszeichnung / Exploded view ..... 48



22 ZUBEHÖR / ACCESSORIES ..... 55  
 23 EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / CE-CERTIFICATE OF CONFORMITY..... 56  
 25 GARANTIEERKLÄRUNG (DE) ..... 57  
 26 GUARANTEE TERMS (EN)..... 58  
 27 PRODUKTBEOBACHTUNG | PRODUCT MONITORING ..... 59

## 2 SICHERHEITSSZEICHEN / SAFETY SIGNS

DE SICHERHEITSSZEICHEN      EN SAFETY SIGNS  
 BEDEUTUNG DER SYMBOLE      DEFINITION OF SYMBOLS



DE **CE-KONFORM!** - Dieses Produkt entspricht den EU-Richtlinien.

EN **CE-Conformal!** - This product complies with the EC-directives.



**BETRIEBSANLEITUNG LESEN!** Lesen Sie die Betriebs- und Wartungsanleitung Ihrer Maschine aufmerksam durch und machen Sie sich mit den Bedienelementen der Maschine gut vertraut, um die Maschine ordnungsgemäß zu bedienen und so Schäden an Mensch und Maschine vorzubeugen.

EN **READ THE MANUAL!** Read the user and maintenance carefully and get familiar with the controls in order to use the machine correctly and to avoid injuries and machine defects.



DE Maschine vor Wartung und Pausen ausschalten und Netzstecker ziehen!

EN Switch off the machine before maintenance and breaks and pull out the mains plug!



DE Persönliche Schutzausrüstung tragen!

EN Wear personal protective equipment!



DE Warnung vor spitzem (scharfem) Werkzeug!

EN Warning of pointed (sharp) tool!



DE Immer ausreichend Abstand zur Hobelwelle halten. Während des Betriebs ausreichend Abstand zu angetriebenen Bauteilen halten.

EN Always keep your hands well clear of the planer shaft. Keep sufficient distance to driven components when operating this machine.



DE Benutzen von Handschuhen verboten!

EN Do not use wearing gloves!


DE **Warnschilder und/oder Aufkleber an der Maschine, die unleserlich sind oder die entfernt wurden, sind umgehend zu erneuern!**

EN **Missing or non-readable security stickers have to be replaced immediately!**



### 3 TECHNIK / TECHNICS


#### 3.1 Lieferumfang / Delivery content



#	Beschreibung / Description	Qty.
1	Maschine / machine	1
2	Brückenschutzabdeckung / planer knife cover	1
3	Gleitplatte Brückenschutzabdeckung / sliding plate planer knife cover	1
4	Arm Brückenschutzabdeckung / arm planer knife cover	1
5	Abrichtanschlag / planer fence	1
6	Führungsschiene Abrichtanschlag / guidance planer fence	1
7	Schutzabdeckung Langlochbohrvorrichtung / protection cover mortising unit	1
8	Montageschrauben Schutzabdeckung Langlochbohrvorrichtung / mounting screws protection cover mortising unit	2
9	Montageschrauben Führungsschiene Abrichtanschlag / mounting screws guidance planer fence	2
10	Anschlagösen / lifting eyes	2
11	Gabelschlüssel für Hobelmesserschrauben / wrench for planer knife screws	1
12	Inbusschlüsselset / Allen key set	1
13	Betriebsanleitung / user manual	1
14	Schiebeh Holz / sliding wood	1



### 3.2 Komponenten / Components



#	Beschreibung / Description
1	Abnahmetisch / exit planer table
2	Abrichtanschlag / planer fence
3	Brückenschutzabdeckung / blade guard
4	Aufgabetisch / entry planer table
5	Einstellknopf Abrichthobeldicke / adjustment knob planer cutting depth
6	EIN-AUS-Schalter / ON-OFF-switch
7	Skala Höhenverstellung / scale for height adjustment
8	Handrad Höhenverstellung Dickenhobel / handwheel height adjustment thicknesser
9	Klemmhebel Höhenverstellung Dickenhobel / clamping lever height-adjustment thicknesser
10	Klemmhebel Arm Brückenschutzabdeckung / clamping lever arm planer knife cover
11	Klemmhebel Abrichttische / fixation handle planer tables
12	Absaughaube umklappbar / dust collector hood
13	Hebel für Dickenhobelvorschub / handle for thicknesser feeder
14	Not-Halt Schalter / emergency stop button
15	Riemen-Kettenantrieb Abdeckung / V-Belt, chain-drive guard
16	Dickenhobeltisch / thicknesser table
17	Rückschlaggreifer / anti-kick-back device
18	Hobelwelle / planer shaft
19	Einzugswalze / feed roller
20	Auszugswalze / pull-out roller
21	Höhenverstelleinheit Dickenhobeltisch / height adjustment unit thicknesser



### 3.3 Technische Daten / Technical Data

Allgemein / general	
Spannung / Voltage	400 V/50 Hz
Motorleistung S1 (100%) / Motor power S1 (100%)	3 kW
Hobelwelle / planer shaft	Ø 95 x 410 mm
Anzahl Hobelmesser / quantity of blades	4
Hobelwellendrehzahl / blade shaft speed	4500 min <sup>-1</sup>
Hobelmesserdimension (Streifenmesser) / planer knife dimension	410 x 30 x 3 mm
Absauganschluss / dust collector plug	Ø 100 mm
notwendiger Luftvolumenstrom Absauganlage / necessary air volume	min. 1000 m <sup>3</sup> /h
notwendiger Unterdruck Absauganlage / vacuum dust collector	800 Pa
Maschinenmaße (LxBxH) / machine dimensions (LxWxH)	1605 x 1090 x 1070 mm
Verpackungsmaße (LxBxH) / packaging dimensions (LxWxH)	1665 x 730 x 1040 mm
Gewicht Brutto / weight gross	382 kg
Gewicht Netto / weight net	330 kg
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> (ISO 3746) / sound power level L <sub>WA</sub>	98,9 dB(A) k: 4 dB(A)
Schalldruckpegel L <sub>PA</sub> (ISO 11202) / Sound pressure level L <sub>PA</sub>	83,6 dB(A) k: 4 dB(A)
Abrichthobel / planer	
Tischgröße / planer table size	1605 x 420 mm
Tischhöhe / table height	925 mm
max. Abrichtbreite / max planing width	410 mm
Schwenkbereich Anschlag / angle range of angle stop	90° - 45°
max. Spanabnahme / max depth of cut	5 mm
Abrichtanschlag Dimension / planer fence dimension	1100 x 130 mm
Dickenhobel / thicknesser	
Tischgröße / table size	750 x 405 mm
max. Hobelbreite / max. thicknessing width	405 mm
min. Werkstückdicke / min. thickness of workpiece	6 mm
max. Werkstückdicke / max. thickness of workpiece	230 mm
max. Spanabnahme / max. depth of cut	3 mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	8 m/min

**(DE)** Hinweis Geräuschangaben: Die angegebenen Werte sind Emissionswerte und müssen damit nicht zugleich auch sichere Arbeitsplatzwerte darstellen. Obwohl es eine Korrelation zwischen Emissions- und Immissionspegeln gibt, kann daraus nicht zuverlässig abgeleitet werden, ob zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind oder nicht. Faktoren, welche den am Arbeitsplatz tatsächlich vorhandenen Immissionspegel beeinflussen, beinhalten die Eigenart des Arbeitsraumes und andere Geräuschquellen, d. h. die Zahl der Maschinen und anderer benachbarter Arbeitsvorgänge. Die zulässigen Arbeitsplatzwerte können ebenso von Land zu Land variieren. Diese Information soll jedoch den Anwender befähigen, eine bessere Abschätzung von Gefährdung und Risiko vorzunehmen.

**(EN)** Notice noise emission: The values given are emission values and therefore do not have to represent safe workplace values at the same time. Although there is a correlation between emission and immission levels, it cannot be reliably deduced whether additional precautions are necessary or not. Factors influencing the actual immission level at the workplace include the nature of the workspace and other noise sources, i.e. the number of machines and other adjacent operations. The permissible workplace values may also vary from country to country. However, this information should enable the user to make a better assessment of hazard and risk.



## 4 VORWORT (DE)

### Sehr geehrter Kunde!

Diese Betriebsanleitung enthält Informationen und wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung der der Abricht-Dickenhobelmaschine HOB410N\_400V, nachfolgend als „Maschine“ in diesem Dokument bezeichnet.



Die Betriebsanleitung ist Bestandteil der Maschine und darf nicht entfernt werden. Bewahren Sie sie für spätere Zwecke an einem geeigneten, für Nutzer (Betreiber) leicht zugänglichen Ort auf und legen Sie sie der Maschine bei, wenn sie an Dritte weitergegeben wird!

#### **Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!**

Halten Sie sich an die Sicherheits- und Gefahrenhinweise. Missachtung kann zu ernststen Verletzungen führen.

Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte können Abbildungen und Inhalte geringfügig abweichen. Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte.

Technische Änderungen vorbehalten!

**Kontrollieren Sie die Ware nach Erhalt unverzüglich und vermerken Sie etwaige Beanstandungen bei der Übernahme durch den Zusteller auf dem Frachtbrief!**

**Transportschäden sind innerhalb von 24 Stunden separat bei uns zu melden.**

**Für nicht vermerkte Transportschäden kann HOLZMANN MASCHINEN GmbH keine Gewährleistung übernehmen.**

### Urheberrecht

© 2022

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bleiben vorbehalten! Insbesondere der Nachdruck, die Übersetzung und die Entnahme von Fotos und Abbildungen werden gerichtlich verfolgt.

Als Gerichtsstand gilt das Landesgericht Linz oder das für 4170 Haslach zuständige Gericht als vereinbart.

### Kundendienstadresse

**HOLZMANN MASCHINEN GmbH**

4170 Haslach, Marktplatz 4  
AUSTRIA

Tel +43 7289 71562 - 0  
info@holzmann-maschinen.at



## 5 SICHERHEIT

Dieser Abschnitt enthält Informationen und wichtige Hinweise zur sicheren Inbetriebnahme und Handhabung der Maschine.



Zu Ihrer Sicherheit lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch. Das ermöglicht Ihnen den sicheren Umgang mit der Maschine, und Sie beugen damit Missverständnissen sowie Personen- und Sachschäden vor. Beachten Sie außerdem die an der Maschine verwendeten Symbole und Piktogramme sowie die Sicherheits- und Gefahrenhinweise!

### 5.1 Bestimmungsmäßige Verwendung

Die Maschine ist ausschließlich für folgende Tätigkeiten bestimmt: Das Abrichten (Breit.- und Schmalseite sowie Anschrägen eines schmalen bzw. Abfasen der Kanten eines Werkstückes) und Dickenhobeln von Schnittholz innerhalb der vorgegebenen Maschinengrenzen.

#### HINWEIS



HOLZMANN MASCHINEN GmbH übernimmt keine Verantwortung oder Gewährleistung für eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung und daraus resultierende Sach- oder Personenschäden.

#### 5.1.1 Technische Einschränkungen

Die Maschine ist für den Einsatz unter folgenden Umgebungsbedingungen bestimmt:

Rel. Feuchtigkeit:	max. 65 %
Temperatur (Betrieb)	+5° C bis +40° C
Temperatur (Lagerung, Transport)	-20° C bis +55° C

#### 5.1.2 Verbotene Anwendungen / Gefährliche Fehlanwendungen

- Betreiben der Maschine ohne adäquate körperliche und geistige Eignung
- Betreiben der Maschine ohne Kenntnis der Bedienungsanleitung
- Änderungen der Konstruktion der Maschine
- Betreiben der Maschine in explosionsgefährdeter Umgebung
- Betrieb der Maschine in geschlossenen Räumen ohne Späne- und Staubabsaugung (ein normaler Haushaltsstaubsauger ist nicht als Absaugvorrichtung geeignet).
- Betreiben der Maschine außerhalb der in dieser Anleitung angegebenen Grenzen
- Entfernen der an der Maschine angebrachten Sicherheitskennzeichnungen
- Verändern, umgehen oder außer Kraft setzen der Sicherheitseinrichtungen der Maschine
- Bearbeitung von Materialien mit Abmessungen außerhalb der in dieser Anleitung angegebenen Grenzen.
- Verwendung von Werkzeugen, die nicht den Sicherheitsanforderungen der Norm für Werkzeugmaschinen für die Holzbearbeitung (EN847-1) entsprechen.
- Entfernung der Brückenschutzvorrichtung während dem Abricht- und Hobeln.
- Gleichlaufhobeln
- Einsatzarbeiten (Werkstück nur über eine Teillänge bearbeitet)
- Das Abrichten von stark gewölbten Werkstücken

Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung bzw. die Missachtung der in dieser Anleitung dargelegten Ausführungen und Hinweise hat das Erlöschen sämtlicher Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche gegenüber der Holzmann Maschinen GmbH zur Folge.

### 5.2 Anforderungen an Benutzer

Die Maschine ist für die Bedienung durch eine Person ausgelegt. Voraussetzungen für das Bedienen der Maschine sind die körperliche und geistige Eignung sowie Kenntnis und



Verständnis der Betriebsanleitung. Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, ihrer Unerfahrenheit oder ihrer Unkenntnis nicht in der Lage sind, die Maschine sicher bedienen, dürfen die Maschine nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

Grundkenntnisse der Holzbearbeitung vor allem Kenntnisse über den Zusammenhang von Material, Werkzeug, Vorschub und Drehzahlen.

**Bitte beachten Sie, dass örtlich geltende Gesetze und Bestimmungen das Mindestalter des Bedieners festlegen und die Verwendung dieser Maschine einschränken können!**

**Arbeiten an elektrischen Bauteilen oder Betriebsmitteln dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt oder unter Anleitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.**

Legen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung vor dem Arbeiten an der Maschine an.

### 5.3 Sicherheitseinrichtungen

Die Maschine ist mit folgenden Sicherheitseinrichtungen ausgestattet:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einen selbst verriegelnden Not-Halt Schalter, um gefährbringende Bewegungen jederzeit stoppen zu können.</li> </ul>
Brückenschutzeinrichtung (Abdeckung Hobelwelle)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trennende Schutzeinrichtung</li> </ul>
Abdeckung Riemen/Kettenabdeckung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trennende Schutzeinrichtung (vor Wartungsarbeiten zu entfernen)</li> </ul>
Trennende Schutzeinrichtung hinter dem Anschlag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trennende Schutzeinrichtung (vor Umbauarbeiten Dickenhobel zu entfernen)</li> </ul>
Dickenhobel  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beweglich trennende Schutzeinrichtung mit Sicherheitsschalter überwacht</li> </ul>
Rückschlagsicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückschlaggreifer verhindern das Zurückschlagen des Werkstückes</li> </ul>
Bohrfutterschutz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trennende Schutzeinrichtung</li> </ul>

### 5.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind bei Arbeiten mit der Maschine neben den allgemeinen Regeln für sicheres Arbeiten insbesondere folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Kontrollieren Sie die Maschine vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion. Benutzen Sie die Maschine nur dann, wenn die für die Bearbeitung erforderlichen trennenden Schutzeinrichtungen und andere nicht trennende Schutzeinrichtungen angebracht sind, sich in gutem Betriebszustand befinden und richtig gewartet sind.
- Wählen Sie als Aufstellort einen ebenen, erschütterungsfreien, rutschfesten Untergrund.
- Sorgen Sie für ausreichend Platz rund um die Maschine!
- Sorgen Sie für ausreichende Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz, um stroboskopische Effekte zu vermeiden!
- Achten Sie auf ein sauberes Arbeitsumfeld!
- Verwenden Sie nur einwandfreies Werkzeug, das frei Rissen und anderen Fehlern (z.B. Deformationen) ist.
- Entfernen Sie Einstellwerkzeuge vor dem Einschalten von der Maschine.



- Halten Sie den Bereich rund um die Maschine frei von Hindernissen (z.B. Staub, Späne, abgeschnittene Werkstückteile etc.).
- Überprüfen Sie die Verbindungen der Maschine vor jeder Verwendung auf ihre Festigkeit.
- Lassen Sie die laufende Maschine niemals unbeaufsichtigt. Die Maschine muss stillgesetzt werden falls diese unbeaufsichtigt ist.
- Die Maschine darf nur von Personen betrieben, gewartet oder repariert werden, die mit ihr vertraut sind und die über die im Zuge dieser Arbeiten auftretenden Gefahren unterrichtet sind.
- Stellen Sie sicher, dass Unbefugte einen entsprechenden Sicherheitsabstand zum Gerät einhalten, und halten Sie insbesondere Kinder von der Maschine fern.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung (Augenschutz, Staubmaske, Atemschutz, Gehörschutz, Handschuhe beim Umgang mit Werkzeugen) sowie eng anliegende Arbeitsschutzkleidung – niemals lose Kleidung, Krawatten, Schmuck, etc. – Einzugsgefahr!
- Verbergen Sie lange Haare unter einem Haarschutz.
- Entfernen Sie keine Abschnitte oder andere Teile des Werkstücks bei laufender Maschine aus dem schneidenden Bereich!
- Arbeiten Sie immer mit bedacht und der nötigen Vorsicht und wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an.
- Überbeanspruchen Sie die Maschine nicht!
- Unterlassen Sie das Arbeiten an der Maschine bei Müdigkeit, Unkonzentriertheit bzw. unter Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder Drogen!
- Verwenden Sie die Maschine nicht in Bereichen, in denen Dämpfe von Farben, Lösungsmitteln oder brennbaren Flüssigkeiten eine potenzielle Gefahr darstellen (Brand- bzw. Explosionsgefahr!).
- Rauchen Sie nicht in unmittelbarer Umgebung der Maschine (Brandgefahr)!
- Achten Sie darauf, dass das Gerät geerdet ist.
- Verwenden Sie nur geeignete Verlängerungskabel.
- Setzen Sie die Maschine vor Umrüst-, Einstell-, Mess-, Reinigungs-, Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten stets still und trennen sie diese für Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten stets von der Spannungsversorgung. Warten Sie vor der Aufnahme der Arbeit an der Maschine den völligen Stillstand aller Werkzeuge bzw. Maschinenteile ab und sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

## **5.5 Elektrische Sicherheit**

- Achten Sie darauf, dass die Maschine geerdet ist.
- Verwenden Sie nur geeignete Verlängerungskabel.
- Ein beschädigtes oder verheddertes Kabel erhöht die Stromschlaggefahr. Behandeln Sie das Kabel sorgfältig. Benutzen Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Abtrennen der Maschine. Halten Sie das Kabel vor Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern.
- Vorschriftsmäßige Stecker und passende Steckdosen reduzieren die Stromschlaggefahr.
- Wasser, das in die Maschine eindringt, erhöht die Stromschlaggefahr. Setzen Sie die Maschine keinem Regen oder Nässe aus.
- Der Einsatz der Maschine ist nur dann statthaft, wenn die Spannungsversorgung mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter geschützt ist.
- Benutzen Sie die Maschine nur, wenn der EIN-AUS-Schalter in einwandfreien Zustand ist.

## **5.6 Spezielle Sicherheitshinweise für diese Maschine**

- Die Arbeit mit Handschuhen an rotierenden Teilen ist nicht zulässig!
- Beim Betrieb der Maschine wird Holzstaub erzeugt. Schließen Sie die Maschine deshalb bei der Installation an eine geeignete Absauganlage für Staub und Späne an!
- Schalten Sie die Staubabsaugungseinrichtung immer an, bevor Sie mit der Bearbeitung des Werkstückes beginnen!
- Entfernen Sie Abschnitte oder andere Teile des Werkstückes niemals bei laufenden Maschine aus dem schneidenden Bereich.



- Bei der Verwendung von Fräswerkzeugen mit einem Durchmesser  $\geq 16$  mm und Kreissägeblättern müssen diese EN 847-1:2013 und EN 847-2:2013 entsprechen; Werkzeugträger müssen EN 847-3:2013 entsprechen;
- Übermäßiger Lärm kann zu Gehörschäden und temporären oder dauerhaften Verlust der Hörfähigkeit führen. Tragen Sie einen nach Gesundheits- und Sicherheitsregelungen zertifizierten Gehörschutz, um die Lärmbelastung zu begrenzen.
- Verwenden sie nur für die Maschine zulässige Hobelmesser!
- Zur Bearbeitung von kurzen und schmalen Werkstücken Schiebehholz verwenden

## 5.7 Gefahrenhinweise

Trotz bestimmungsmäßiger Verwendung bleiben bestimmte Restrisiken bestehen:

- Verletzungsgefahr für Finger und Hände durch das rotierende Hobelmesser bei unsachgemäßer Führung des Werkstückes.
- Verletzungen durch das wegschleudernde Werkstück bei unsachgemäßer Halterung oder Führung, wie Arbeiten ohne Anschlag.
- Gefährdung der Gesundheit durch Holzstäube oder Holzspäne. Unbedingt persönliche Schutzausrüstungen wie Augenschutz und Staubmaske tragen. Absauganlage einsetzen!
- Verletzungen durch defekte Hobelmesser. Die Hobelmesser regelmäßig auf Unversehrtheit überprüfen.
- Verletzungsgefahr durch Werkzeuge, besonders beim Werkzeugwechsel.
- Verletzungsgefahr durch Rückschlag des Werkstückes.
- Gefährdung durch Strom, bei Verwendung nicht ordnungsgemäßer Elektroanschlüssen.

Restrisiken können minimiert werden, wenn die „Sicherheitshinweise“ und die „Bestimmungsgemäße Verwendung“, sowie die Bedienungsanweisung insgesamt beachtet werden.

Bedingt durch Aufbau und Konstruktion der Maschine können im Umgang mit den Maschinen Gefährdungssituationen auftreten, die in dieser Bedienungsanleitung wie folgt gekennzeichnet sind:

### GEFAHR



Ein auf diese Art gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

### WARNUNG



Ein solcherart gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

### VORSICHT



Ein auf diese Weise gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

### HINWEIS



Ein derartig gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Ungeachtet aller Sicherheitsvorschriften sind und bleiben ihr gesunder Hausverstand und ihre entsprechende technische Eignung/Ausbildung der wichtigste Sicherheitsfaktor bei der fehlerfreien Bedienung der Maschine. **Sicheres Arbeiten hängt in erster Linie von Ihnen ab!**



## 6 TRANSPORT

### WARNUNG



Beschädigte oder nicht ausreichend tragfähige Hebezeuge und Lastanschlagmittel können schwere Verletzungen oder sogar den Tod nach sich ziehen. Prüfen Sie Hebezeuge und Lastanschlagmittel stets auf ausreichende Tragfähigkeit und einwandfreien Zustand, befestigen Sie die Lasten sorgfältig und halten Sie sich niemals unter schwebenden Lasten auf.


Für einen ordnungsgemäßen Transport beachten Sie auch die Anweisungen und Angaben auf der Transportverpackung bezüglich Schwerpunkt, Anschlagstellen, Gewicht, einzusetzende Transportmittel sowie vorgeschriebene Transportlage etc. Das Hochheben und der Transport der Maschine darf nur durch qualifiziertes Personal, mit entsprechender Ausbildung für die verwendete Hebeeinrichtung, durchgeführt werden.



Transportieren Sie die Maschine in der Verpackung zum Aufstellort. Zum Manövrieren der Maschine in der Verpackung kann z.B. ein Paletten-Hubwagen oder ein Gabelstapler mit entsprechender Hubkraft verwendet werden.

**HINWEIS:** Um die Maschine mit einem Gabelstapler anzuheben, benötigen Sie einen Gabelstapler mit der entsprechenden Tragfähigkeit und eine Gabel von mindestens 1200 mm Länge. Die Gabel des Gabelstaplers sollte unter der Maschine positioniert werden.

Falls Sie einen Kran benutzen, gehen Sie folgendermaßen vor:



- Zwei Stück Seile oder Gurte (A) mit entsprechender Tragfähigkeit und Länge vorbereiten
- Seile am Kranhaken (B) einhängen
- Anschlagösen (C) diagonal wie abgebildet an der Maschine montieren
- Seile an den Anschlagösen befestigen.
- Kran so positionieren, dass stabiles Heben der Maschine ohne Kippen gewährleistet ist.
- Maschine sachte anheben, um Stöße und Schwankungen der Last zu vermeiden, und vorsichtig zum Aufstellort transportieren
- Anschlagösen wieder entfernen

**HINWEIS:** Transportieren Sie die Maschine nicht an den Arbeitstischen, diese sind nicht dafür ausgelegt, der Zugbelastung durch das Maschinengewicht standzuhalten.

## 7 MONTAGE

### 7.1 Lieferumfang prüfen

Vermerken Sie sichtbare Transportschäden stets auf dem Lieferschein und überprüfen Sie die Maschine nach dem Auspacken umgehend auf Transportschäden bzw. auf fehlende oder beschädigte Teile. Melden Sie Beschädigungen der Maschine oder fehlende Teile umgehend Ihrem Händler bzw. der Spedition.

### 7.2 Der Arbeitsplatz

Wählen Sie einen passenden Platz für die Maschine.

Beachten Sie dabei auf die Sicherheitsanforderungen sowie die Abmessungen der Maschine.



Der gewählte Platz muss einen passenden Anschluss an die Spannungsversorgung gewährleisten als auch die Möglichkeit für den Anschluss an eine Absauganlage.

Vergewissern Sie sich, dass der Boden die Last der Maschine tragen kann.

Die Maschine muss an allen Stützpunkten gleichzeitig nivelliert werden.

Man muss außerdem einen Abstand von mindestens 0.8m um die Maschine rundum sichern.

Vor und hinter der Maschine muss für notwendigen Abstand für die Zufuhr von langen Werkstücken gesorgt werden.

### 7.3 Vorbereitung der Oberflächen

#### HINWEIS



Der Einsatz von Farbverdünnern, Benzin, aggressiven Chemikalien oder Scheuermitteln führt zu Sachschäden an den Oberflächen! Verwenden Sie daher ausschließlich milde Reinigungsmittel.

Bevor Sie die Maschine am vorgesehenen Aufstellort montieren und in Betrieb nehmen, entfernen Sie sorgfältig das Konservierungsmittel, welches zum Korrosionsschutz der Teile ohne Anstrich aufgetragen ist. Dies kann mit den üblichen Reinigungsmitteln erfolgen. Keinesfalls sollten Sie zum Reinigen Nitroverdünnung oder ähnliche Reinigungsmittel verwenden, die den Lack der Maschine angreifen könnten.

### 7.4 Zusammenbau der Maschine

Die Maschine kommt vormontiert, es sind die zum Transport abmontierten Anbauteile laut nachstehender Anleitung zu montieren und die elektrische Verbindung herzustellen.

#### HINWEIS



Die Maschine und Maschinenteile sind schwer!  
Zum Aufstellen der Maschine sind mind. 2 Personen notwendig.




#### WARNUNG



Das Hantieren an der Maschine bei aufrechter Spannungsversorgung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Maschine daher vor der Fertigstellung des Zusammenbaus nicht an die Spannungsversorgung anschließen.

	<p><b>1. Montage Abrichtanschlag</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Führungsschiene Abrichtanschlag (1) mit den 2 Montageschrauben (2) an der Maschine befestigen</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Befestigungsteile (1-4) abmontieren</li><li>• Abrichtanschlag (5) an der Halterung der Führungsschiene mit den Befestigungsteilen (1-4) wie abgebildet befestigen</li><li>• Abrichtanschlag positionieren und Schrauben (6) anziehen</li><li>• Den Abrichtanschlag mit Klemmhebel (7) in der gewünschten Position fixieren.</li></ul>



	<b>2. Montage Arm Brückenschutzabdeckung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Arm Brückenschutzabdeckung (1) auf die vorgesehene Halterung (2) am Abnahmetisch (3) stecken und mit Schrauben befestigen</li><li>• Mit Spannhebel (4) in Position fixieren</li></ul>
	<b>3. Montage Brückenschutzabdeckung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Brückenschutzabdeckung (1) in den Halter (2) schieben und mit Fixierschraube (3) in gewünschter Position fixieren</li></ul> <b>HINWEIS:</b> Gleitplatte (4) einlegen!
	<b>4. Montage Schutzabdeckung Langlochbohrvorrichtung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schutzabdeckung Langlochbohrvorrichtung (1) mit den 2 Montageschrauben (2) befestigen</li></ul>
	

## 7.5 Elektrischer Anschluss

### WARNUNG

**Gefährliche elektrische Spannung!**

Verletzungsgefahr durch gefährliche elektrische Spannung!

- Das Anschließen der Maschine, an die Spannungsversorgung sowie die damit verbundenen Überprüfungen dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt oder unter Anleitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft vorgenommen werden!

- Prüfen Sie, ob die Nullverbindung (wenn vorhanden) und die Schutzerdung funktionieren.
- Prüfen Sie, ob die Speisespannung und die Frequenz den Angaben der Maschine entsprechen.

### HINWEIS

**Abweichung der Speisespannung und der Frequenz!**


Eine Abweichung vom Wert der Speisespannung von  $\pm 5\%$  ist zulässig. Im Speisernetz der Maschine muss eine Kurzschlussicherung vorhanden sein!



- Verwenden Sie ein Versorgungskabel, das den elektrischen Anforderungen entspricht (z.B. H07RN, H05RN) und entnehmen Sie den erforderlichen Querschnitt des Versorgungskabels einer Strombelastbarkeitstabelle. Achten Sie dabei auf die Maßnahmen zum Schutz gegen mechanische Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter geschützt ist.
- Schließen Sie die Maschine nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- Achten Sie bei der Benützung eines Verlängerungskabels auf die zur Anschlussleistung der Maschine passenden Dimension. Die Anschlussleistung finden Sie in den technischen Daten, die Zusammenhänge von Leitungsquerschnitt und Leitungslängen entnehmen Sie der Fachliteratur oder informieren Sie sich bei einem Fachelektriker.
- Ein beschädigtes Kabel ist umgehend zu erneuern.

### 7.5.1 Maschine mit 400 V installieren

- Der Erdungsleiter ist gelb-grün ausgeführt.
- Schließen Sie das Versorgungskabel an die entsprechenden Klemmen in der Anschlussdose (L1, L2, L3, PE), siehe nachfolgende Abbildung. Wenn ein CEE Stecker vorhanden ist, erfolgt der Anschluss an das Netz durch eine entsprechend gespeiste CEE Kupplung (L1, L2, L3, PE).

<b>Steckeranschluss 400 V:</b>	5-adrig: <b>mit</b> N-Leiter	4-adrig: <b>ohne</b> N-Leiter
		

- Prüfen Sie nach dem elektrischen Anschluss die korrekte Laufrichtung. Wenn die Maschine in die falsche Richtung läuft, vertauschen Sie zwei leitende Phasen, z. B. L1 und L2, am Anschlussstecker.

## HINWEIS



- Der Betrieb ist nur mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit maximalem Fehlerstrom von 30 mA zulässig.

### 7.6 Anschließen an eine Absauganlage

Die Maschine muss an eine Absauganlage für Staub und Späne angeschlossen werden. Die Absauganlage muss zeitgleich mit dem Motor der Maschine anfahren. Die Luftgeschwindigkeit am absaugenden Anschlussstutzen und in den Abluftleitungen muss für Materialien mit einer Feuchtigkeit <12 % mindestens 20 m/s (bei feuchten Spänen mit einer Feuchtigkeit >12 % mindestens 28 m/s) betragen. Die verwendeten Absaugschläuche müssen schwer entflammbar (DIN4102 B1) und permanent antistatisch (oder beidseitig geerdet) sein sowie den jeweiligen Sicherheitsvorschriften entsprechen. Die Angaben bzgl. Luft-Volumenstrom, Unterdruck und Absaugstutzen entnehmen sie den technischen Angaben.



## 8 BETRIEB

### 8.1 Betriebshinweise

#### WARNUNG



##### Gefahr durch elektrische Spannung!

Das Hantieren an der Maschine bei aufrechter Spannungsversorgung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Maschine vor Umrüstarbeiten immer von der Spannungsversorgung trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

#### VORSICHT



- Die Maschine nie mit angedrücktem Werkstück starten!
- Lange, überstehende Werkstücke müssen gestützt werden!
- Sachschäden und Verletzungen durch Hochschnellen des Werkstücks oder Kippen der Maschine möglich!



### 8.2 Kontrolle vor der Inbetriebnahme

- Kontrolle ob alle trennenden Schutzeinrichtungen montiert sind.
- Kontrolle ob passende Hobelmesser korrekt montiert sind.
- Kontrolle ob der Anschluss an ein Absaugsystem vorhanden ist.
- Kontrolle der korrekten Hobelwellen-Drehrichtung.

### 8.3 Einstellungen


	<p><b>1. Höheneinstellung der Abrichttische</b></p> <p><b>Aufgabetisch</b> Die Abrichtdicke wird mit der Einstellknopf Abrichthobeldicke (1) eingestellt.</p> <p><b>Abnahmetisch</b> Die Höhe des Abnahmetisches kann mit der Einstellschraube (2) eingestellt werden und sollte nur im Bedarfsfall zur Hobelwelle justiert werden Kontrolle Skala Messer Aufgabetisch = 0 Wenn nötig, den Pfeil der Skala anpassen</p>
	<p><b>2. Einstellung Arm und Brückenschutzvorrichtung</b></p> <p><b>Höhe einstellen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Klemmhebel Arm Brückenschutzabdeckung (3) lösen und der Arm lässt sich bewegen</li><li>• Danach Klemmhebel (3) wieder fixieren</li><li>• Mit der Stellschraube (4) gewünschte Höhe einstellen</li></ul> <p><b>Brückenschutzabdeckung einstellen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Klemmschraube (5) lösen</li><li>• Brückenschutzvorrichtung auf die Breite des Werkstückes einstellen</li><li>• Klemmschraube (5) wieder fixieren, wenn die gewünschte Position erreicht ist.</li></ul>




	<b>3. Einstellung Abrichtanschlag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Klemmhebel (6) lösen</li><li>• Abrichtanschlag in die gewünschte Position bringen</li><li>• Nach Erreichen der gewünschten Position die Klemmhebel (6) fixieren</li></ul>
	Die Ausrichtung des Abrichtanschlags im rechten Winkel sollte vor der Erstinbetriebnahme nochmals kontrolliert und ggf. nachjustiert werden um ein exaktes Hobelerggebnis zu erlangen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Messung des Winkels erfolgt mit einem Winkelmesser (8). Dieser wird auf den Abrichttisch gestellt und an den Pralleanschlag angelegt.</li><li>• Sollte sich der Winkelmesser nicht vollständig an den Abrichtanschlag anlegen lassen, ist dieser nicht genau im rechten Winkel eingestellt und eine Justierung ist notwendig.</li><li>• Die Einstellung des Winkels erfolgt mit der Schraube (7).</li></ul>

## 8.4 Bedienung


### 8.4.1 Maschine ein- und ausschalten

	<b>Einschalten</b> Grünen EIN-Taster (1) drücken <b>Ausschalten</b> Roten AUS-Taster (2) oder in Notfallsituationen Not-Halt Schalter drücken <b>VORSICHT:</b> Entriegeln des Not-Halt-Schalters kann erst nach Beseitigung der Notfallsituation erfolgen.
--	--

### 8.4.2 Vorschub Dickenhobel aktivieren/deaktivieren

	<b>Vorschub aktivieren:</b> Den Hebel für Dickenhobelvorschub (1) nach oben schwenken. Vorschub wird aktiviert. <b>Vorschub deaktivieren:</b> Den Hebel für Dickenhobelvorschub (1) nach unten schwenken. Vorschub wird deaktiviert.
---	---

## 8.5 Absauganschluss

	<b>Abrichthobeln:</b> Der Absauganschluss (1) ist unter dem Abrichttisch (Abnahmetisch).
	<b>Dickenhobeln:</b> Nach dem Umbau auf Dickenhobeln, die Absaughaube (2) umklappen.



Betreiben Sie die Maschine nicht ohne angeschlossener und eingeschalteter Absauganlage.  
Die Dimension des Absauganschlusses entnehmen sie den technischen Daten.



## 8.6 | Abrichten

### WARNUNG




Der Teil der Hobelwelle, der nicht zum Bearbeiten des Werkstücks notwendig ist, muss durch die Abdeckungen (Brückenschutzabdeckung, Führungsschiene Abrichtanschlag) abgedeckt werden. Fassen Sie Werkstücke niemals mit den Fingern an den Kanten sondern lassen Sie beim Hobeln beide Hände mit den Fingern stets auf dem Werkstück. Wenn das Werkstück kurz und schmal ist, verwenden Sie das Schiebeholz.


Hobeln Sie nur Werkstücke, die fest auf der Maschine aufliegen und die sicher geführt werden können!

 <p>Arbeitsrichtung</p>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Abrichtanschlag (1) in gewünschter Arbeitsposition fixieren.</li><li>• Gewünschte Abrichtdicke an der Einstellschraube (3) einstellen.</li><li>• Brückenschutzabdeckung (2) so einstellen, dass zwischen Abdeckung und Werkstück ca. 5 mm Abstand bleibt.</li><li>• Maschine einschalten</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Werkstück mit einer Hand gegen den Abrichttisch drücken.</li><li>• Werkstück mit der zweiten Hand langsam und gleichmäßig über die Hobelwelle schieben.</li><li>• Nach dem Arbeitsvorgang Hobelmaschine ausschalten.</li><li>• Vor weiteren Tätigkeiten warten, bis Hobelwelle still steht!</li></ul>	

### 8.6.1 Abrichten von schmalen Werkstücken


	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brückenschutzabdeckung (C) so absenken, dass die Hobelwelle abgedeckt wird.</li><li>• Brückenschutzabdeckung zum Werkstück verschieben und mit einem Abstand von ca. 5mm fixieren.</li><li>• Beim Abrichten das Werkstück mit der schmalen Seite am Abrichttisch auflegen und mit einer Hand gegen Abrichtanschlag und Abrichttisch drücken.</li><li>• Werkstück mit der zweiten Hand langsam und gleichmäßig über die Hobelwelle schieben.</li></ul>
---	---

### 8.6.2 Abrichten mit geschwenktem Abrichtanschlag

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brückenschutzabdeckung so absenken, dass die Hobelwelle abgedeckt wird.</li><li>• Brückenschutzabdeckung zum Werkstück verschieben und mit einem Abstand von ca. 5mm fixieren.</li><li>• Beim Abrichten das Werkstück am Abrichttisch auflegen und mit einer Hand gegen den Abrichtanschlag und Abrichttisch drücken.</li><li>• Werkstück mit der zweiten Hand langsam und gleichmäßig über die Hobelwelle schieben.</li></ul>
---	--




### 8.63 Abrichten kurzer Werkstücke



- Beim Abrichten von kurzen Werkstücken ist ein Schiebeh Holz oder ähnliches zu verwenden!
- Winkelanschlag und Hobelwellenabdeckung an die Größe des Schiebeholzes anpassen.
- Werkstück auflegen und mit Schiebeh Holz langsam und gleichmäßig über die Hobelwelle schieben.
- Das Schiebeh Holz ist nach Verwendung wieder seitlich an der Maschine anzubringen.

### 8.64 Abrichten von Werkstücken mit kleinem Querschnitt



- Beim Abrichten von Werkstücken mit kleinem Querschnitt wird ein zusätzlicher Holzwinkel montiert!
- Holzwinkel oder ähnliches mit Spannzwingen am Winkelanschlag wie abgebildet befestigen.
- Beim Abrichten das Werkstück am Abrichttisch auflegen und gegen den zusätzlichen Holzwinkel und Abrichttisch drücken.
- Werkstück langsam und gleichmäßig über die Hobelwelle schieben.

## 8.7 Dickenhobeln

### HINWEIS




Zum Dickenhobeln von Werkstücken sind Umbauarbeiten an der Hobelmaschine notwendig.

- Lange, hervorstehende Werkstücke müssen ausreichend abgestützt werden! Verwenden Sie dazu geeignete Hilfsmittel wie Rollenböcke etc. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise besteht die Gefahr, dass das Werkstück hochschnellt und/oder die Maschine kippt!
- Verwenden Sie die Dickenhobelfunktion lediglich zur Reduzierung der Dicke eines Werkstückes mit bereits abgerichteter Oberfläche!
- Bei Werkstücken mit einer Differenz der Dicke ist die Spanabnahme an der Maximaldicke zu bemessen. Werkstücke sind an der Seite mit Maximaldicke voran zu bearbeiten.
- Prüfen Sie vor Beginn der Bearbeitung, ob das zu verwendende Holz frei von Fremdkörpern sowie astfrei ist, um gefährliche Brüche zu vermeiden.
- Hobeln Sie nur Werkstücke, die fest auf der Maschine aufliegen und sicher geführt werden können!
- Wenn mehrere Teile nacheinander bearbeitet werden sollen, sollten alle Teile gleicher Dicke nacheinander durchlaufen werden, ohne die Einstellung zu verändern.
- Führen Sie den Bearbeitungsprozess von Anfang an durch, bis die gewünschte Dicke erreicht ist.



### 8.71 Umrüsten von Abricht- auf Dickenhobeln



- Abrichtanschlag (1) demontieren und Brückenschutzabdeckung komplett zurück schieben.
- Schlauch der Absaugeinrichtung demontieren (2).
- Klemmhebel Abrichttische (3) lösen. Dabei Klemmhebel herausziehen und drehen.
- Abrichttische (4) vollständig hochklappen
- Absaughaube (5) umklappen.
- Absaugschlauch am Absauganschluss (6) wieder montieren.


Beim Rückrüsten auf Abrichthobeln in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

## HINWEIS



Beim Rückrüsten auf Abrichthobeln den Dickenhobeltisch absenken auf unterste Position um Beschädigungen zu vermeiden.


### 8.72 Dickenhobeln von Werkstücken



- Klemmhebel Höhenverstellung Dickenhobel (1) lockern und gewünschte Höhe des Dickenhobeltisches mit Handrad Höhenverstellung Dickenhobel (2) einstellen.
- Aktuelle Tischhöhe wird an der Skala (3) angezeigt.
- Tischhöhe auf Werkstückdicke abzüglich der gewünschten Spanabnahme einstellen.
- Maximale Spanabnahme: siehe technische Daten!

**HINWEIS:** Am Anfang des Dickenhobelvorgangs können die Werkstücke noch stark unterschiedliche Dicken aufweisen dies muss in der eingestellten Spanabnahme berücksichtigt werden um die Maschine nicht zu überlasten.

- Höhe mit Klemmhebel Höhenverstellung Dickenhobel fixieren.
- Maschine einschalten
- Hebel für Dickenhobelvorschub (4) zum Starten auf die obere Position bewegen.



- Werkstück so einlegen, dass die zu bearbeitende Fläche nach oben zeigt und nach vorne schieben
- Das Werkstück wird durch den automatischen Vorschub durchgezogen
- Sobald die Hälfte des Werkstücks bearbeitet wurde, auf die gegenüberliegende Bedienseite der Maschine wechseln und das fertige bearbeitete Werkstück aufnehmen.
- Nach dem Arbeitsvorgang Hobelmaschine ausschalten.
- Vor weiteren Tätigkeiten warten, bis Hobelwelle still steht!

### HINWEIS



- Bei Harzrückständen auf dem Holz kann es sinnvoll sein, auf dem Maschinentisch ein entsprechendes Gleitmittel dünn aufzutragen, um ein gleichmäßiges Durchgleiten des Werkstückes durch den Dickenhobel zu gewährleisten.
- Wird das Werkstück durch den automatischen Vorschub nicht mehr bewegt, das Werkstück manuell herausziehen.
- Nach dem Arbeitsvorgang Maschine mit Stopp-Taste ausschalten und Hebel für Vorschub auf die untere Position (Vorschub deaktiviert) stellen.
- Vor weiteren Tätigkeiten warten, bis Hobelwelle still steht!

### 8.8 Nach dem Betrieb


### HINWEIS




**Sind die Arbeiten beendet, muss die Hobelmaschine ausgeschaltet werden:**

- Maschine ausschalten und Maschine von der Spannungsversorgung trennen.
- Hebel für Dickenhobelvorschub auf die untere Position (Vorschub deaktiviert) stellen (Vermeidung von Druckstellen!).
- Hobelwellenabdeckung so einstellen, dass die Hobelwelle komplett abgedeckt wird.

## 9 BETRIEB LANGLOCHBOHRVORRICHTUNG (OPTIONAL)



Schritt 1:



Schritt 2:



Schritt 3:



- Montage siehe HOBLL34
- Notwendiges Bohrwerkzeug bei Bohrfutter (1) an der Hobelwelle einspannen
- Werkstück am Langlochbohrtablett (2) auflegen
- Werkstück-Niederhalter (3) schwenken, bis dieser in der Mitte des Werkstücks aufliegt
- Werkstück durch Drehen des Drehknopfes festspannen



- Klemmhebel (4) lösen und Tischhöhe mit Handkurbel (5) so anpassen, dass das Bohrwerkzeug in der gewünschten Höhe am Werkstück positioniert ist
- Seitlichen Verfahrweg des Langlochbohrtisches mit den beiden Anschlagstangen (6) einstellen
- Maschine einschalten (siehe Betrieb Hobelmaschine)
- Langlochbohrtisch mit Bedienhebel (7) an den linken Anschlag bewegen
- Werkstück langsam an das Bohrwerkzeug andrücken und bis zur max. Bohrtiefe (je nach Bohrwerkzeug) eindringen
- Bedienhebel langsam nach rechts schwenken und bis zum Anschlag verfahren
- Vorgang wiederholen, bis die gewünschte Bohrtiefe erreicht wurde
- Bedienhebel nach hinten ziehen und so Werkstück vom Bohrwerkzeug weg bewegen
- Nach dem Arbeitsvorgang Maschine ausschalten (siehe Betrieb Hobelmaschine)
- Vor weiteren Tätigkeiten warten, bis Hobelwelle still steht!

## 9.1 Nach dem Betrieb

### HINWEIS



**Sind die Arbeiten beendet, muss die Hobelmaschine ausgeschaltet werden:**

- Maschine ausschalten und von der Spannungsversorgung trennen.
- Bohrwerkzeug abmontieren.

## 10 REINIGUNG, WARTUNG, LAGERUNG, ENTSORGUNG

### WARNUNG



**Gefahr durch elektrische Spannung!**

Das Hantieren an der Maschine bei aufrechter Spannungsversorgung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Maschine vor Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten immer von der Spannungsversorgung trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

### 10.1 Reinigung

Regelmäßige Reinigung garantiert die lange Lebensdauer Ihrer Maschine und ist Voraussetzung für deren sicheren Betrieb. Reinigen Sie das Gerät deshalb nach jedem Einsatz, mindestens jedoch ein Mal wöchentlich.

### HINWEIS



Falsche Reinigungsmittel können den Lack der Maschine angreifen. Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel, Nitroverdünnung oder andere Reinigungsmittel, die den Lack der Maschine beschädigen können.

Beachten Sie die Angaben und Hinweise des Reinigungsmittelherstellers.

- Entfernen Sie nach jedem Einsatz Späne und Schmutzpartikel von der Maschine.
- Bereiten Sie die Oberflächen auf und schmieren Sie die blanken Maschinenteile mit einem säurefreien Schmieröl ein (z. B. Rostschutzmittel WD40).



## 10.2 Wartung

Die Maschine ist wartungsarm und nur wenige Teile müssen gewartet werden. Ungeachtet dessen sind Störungen oder Defekte, die geeignet sind, die Sicherheit des Benutzers zu beeinträchtigen, umgehend zu beseitigen!

- Prüfen Sie vor jedem Betrieb den einwandfreien Zustand der Sicherheitseinrichtungen.
- Kontrollieren Sie die Verbindungen zumindest wöchentlich auf festen Sitz.
- Überprüfen Sie regelmäßig den einwandfreien und lesbaren Zustand der Warn- und Sicherheitsaufkleber der Maschine.
- Nach den Wartungsarbeiten Schutzeinrichtungen wieder installieren und auf Funktion prüfen.

### 10.2.1 Wartungsplan



Art und Grad des Maschinenverschleißes hängen in hohem Maß von den Betriebsbedingungen ab. Die nachfolgend angeführten Intervalle gelten bei Verwendung der Maschine innerhalb der festgelegten Grenzen:

Intervall	Komponente	Aktivität
1x täglich	Rückschlaggreifer	die Rückschlaggreifer — mindestens ein Mal pro Arbeitsschicht durch Besichtigung um festzustellen, dass sie sich in gutem Arbeitszustand befinden, z. B. keine Beschädigung der Berührungsfläche durch Stöße haben und dass die Greifer durch das Eigengewicht ungehindert zurückfallen;
	Maschine	Reinigen (von Staub und Spänen)
Monatlich	Antriebsriemen	Kontrolle ggf. Nachspannen bzw. erneuern.
	Ein/Auszugswalzen	Kontrolle und gründlich reinigen
	Höhenverstelleinheit	Kontrolle, schmieren
½- jährlich	Kette (Vorschub)	Kontrolle auf Schäden/Verschleiß, schmieren ggf. erneuern
	Reibrad (Vorschub)	Kontrolle auf Schäden/Verschleiß ggf. erneuern

## 10.3 Riemenspannung kontrollieren/einstellen/tauschen

Die Riemenspannung ist für Neumaschinen ab Werk korrekt eingestellt. Durch Dehnung der Riemen über die Laufzeit ist ein Nachspannen des Riemens erforderlich.

Zur Kontrolle/Einstellung bzw. Tausch des Riemens ist die Riemen/Kettenabdeckung zu entfernen. Schrauben lösen und Abdeckung aushängen.

	<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center;"><b>HINWEIS</b></div> <div style="display: flex; align-items: center;"><div style="background-color: #0056b3; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"><div style="color: white; font-size: 24px; font-weight: bold;">!</div></div><div><p>Riemen nicht überspannen! Riemen nur so weit spannen, bis ausreichende Kraftübertragung gewährleistet ist.</p></div></div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"><p>max. 2-5mm</p></div>
---	---



<b>Riemenspannung erhöhen:</b> Mutter (S1) lösen und etwas rausdrehen. Mit der Mutter (S2) kann nun der Motor Richtung (+) mehr Riemenspannung verschoben werden. Wenn korrekte Spannung erreicht. Die Mutter (S1) wieder fest anziehen	<b>Riemenspannung verringern:</b> Mutter (S2) lösen und etwas rausdrehen. Mit der Mutter (S1) kann nun der Motor Richtung (-) weniger Riemenspannung verschoben werden. Wenn korrekte Spannung erreicht. Die Mutter (S2) wieder fest anziehen.
<b>Für den Riemenwechsel</b> , Riemen komplett entspannen und über die Spannrollen abziehen und neue Riemen einlegen. Anschließend wieder korrekte Riemenspannung herstellen.	

Nach Abschluss die Abdeckung wieder einhängen und mittels der Schrauben fixieren.

#### 10.4 Höhenverstelleinheit (Dickenhobel) schmieren

Maschine von Spänen und Staub befreien.  
Riemen/Kettenabdeckung abnehmen (Schrauben lösen und Abdeckung aushängen).  
Dickenhobeltisch ganz nach oben stellen.  
Spindel/Höhenverstelleinheit reinigen und anschließend mit Maschinenfett einfetten.  
Dickenhobeltisch 1x hoch und runter bewegen um das Fett zu verteilen.  
Abdeckung wieder montieren (Abdeckung einhängen und Schrauben fest ziehen).

#### 10.5 Rückschlagsicherung kontrollieren/reinigen

Kontrolle: Rückschlaggreifer hochheben sie müssen selbständig wieder zurückfallen.  
Reinigen: Staub und Späne bzw. Harzreste entfernen.

#### 10.6 Reibrad (Vorschub) kontrollieren/austauschen

Die Reibflächen des Rades nutzen sich über Zeit ab bei zu starken Verschleiß oder beschädigter Lauffläche muss das Rad erneuert werden.

1. Riemen entfernen
2. Hebel für Dickenhobelvorschub muss in der unteren Position (deaktiviert) stehen
3. Schraube für Riemenscheibe entfernen und Rad ersetzen sowie mittels Schraube wieder fixieren
4. Riemen einlegen und korrekte Riemenspannung wieder herstellen.

#### 10.7 Kette (Vorschub) kontrollieren/schmieren

Kette auf etwaige Beschädigungen (Risse, Ausbrüche) prüfen. Kette kann mittels drehen am Reibrad bewegt werden um alle Teile einzusehen. Ketten mit normalen Maschinenfett schmieren.

#### 10.8 Hobelmesser erneuern/justieren

### HINWEIS




Die Hobelwelle ist für Streifenmesser konzipiert.  
Bei schlechtem Hobelbild müssen die Hobelmesser erneuert werden.  
Die passenden Dimensionen entnehmen sie den technischen Angaben

### WARNUNG



**Gefahr durch Schneidkanten!** Bei Arbeiten an der Hobelwelle unbedingt Schutzhandschuhe tragen! Verletzungen an den Händen durch scharfe Schneidkanten



1. Die Maschine auf Dickenhobelmodus umrüsten
2. Die Absaughaube muss dabei offen sein um Zugriff auf die Hobelwelle zu haben
3. Die Keilleistenschrauben (1) lösen
4. Hobelmesser (3) wird durch Druckfedern (5) hochgedrückt
5. Die Keilleisten (2) und Hobelmesser (3) entfernen
6. Keilleisten (2) und Hobelwelle (4) reinigen
7. Geschärftes/neues Hobelmesser (3) und Keilleiste (2) wieder einsetzen.
8. Keilleistenschrauben (1) leicht anziehen und Einstellvorgang vornehmen
9. Einstelllehre (6) auf Hobelwelle aufsetzen und die Einstellung der korrekten Höhe vornehmen.
10. Keilleistenschrauben (1) fest anziehen um die Keilleiste (2) zu fixieren. (Empfohlenes Mindestanzugmoment 20Nm)
11. Keine Hobelmesser mit einer Höhe von weniger als 19 mm auf Grund der zu geringen Spannfläche verwenden
12. Vorgang für alle Hobelmesser wiederholen

## 10.9 Lagerung

Lagern Sie die Maschine bei Nichtgebrauch an einem trockenen, frostsicheren und versperrbaren Ort. Trennen Sie die Maschine von der Spannungsversorgung. Stellen Sie sicher, dass Unbefugte und insbesondere Kinder keinen Zugang zur Maschine haben.

Bereiten Sie die Oberflächen auf und schmieren Sie die blanken Maschinenteile mit einem säurefreien Schmieröl ein (z. B. Rostschutzmittel WD40).

### HINWEIS



Bei unsachgemäßer Lagerung können wichtige Bauteile beschädigt und zerstört werden. Lagern Sie verpackte oder bereits ausgepackte Teile nur unter den vorgesehenen Umgebungsbedingungen!

## 10.10 Entsorgung



Beachten Sie die nationalen Abfallbeseitigungs-Vorschriften. Entsorgen Sie die Maschine, Maschinenkomponenten oder Betriebsmittel niemals im Restmüll. Kontaktieren Sie gegebenenfalls Ihre lokalen Behörden für Informationen bezüglich der verfügbaren Entsorgungsmöglichkeiten.

Wenn Sie bei Ihrem Fachhändler eine neue Maschine oder ein gleichwertiges Gerät kaufen, ist dieser in bestimmten Ländern verpflichtet, Ihre alte Maschine fachgerecht zu entsorgen.

## 11 FEHLERBEHEBUNG

### WARNUNG



#### Gefahr durch elektrische Spannung!

Das Manipulieren an der Maschine bei aufrechter Spannungsversorgung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen!

- Trennen Sie die Maschine von der Spannungsversorgung, bevor Sie mit den Arbeiten zur Beseitigung von Defekten beginnen!



Viele mögliche Fehlerquellen können bei ordnungsgemäßem Anschluss der Maschine an die Spannungsversorgung bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden. Sollten sie sich außer Stande sehen, erforderliche Reparaturen ordnungsgemäß zu verrichten, und/oder besitzen sie die vorgeschriebene Ausbildung dafür nicht, ziehen sie immer einen Fachmann zum Beheben des Problems hinzu.

<b>Fehler</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Behebung</b>
<b>Maschine läuft nach dem Einschalten nicht an oder schaltet während des Leerlaufs selbsttätig ab</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stromausfall</li> <li>▪ Verlängerungskabel nicht richtig angeschlossen oder defekt</li> <li>▪ Motor oder Schalter defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherung der Spannungsversorgung prüfen</li> <li>▪ Kabel und Stecker überprüfen</li> <li>▪ Motor oder Schalter von einer konzessionierten Elektrofachkraft überprüfen lassen</li> </ul>
<b>Maschine bleibt während des Betriebs stehen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Messer der Hobelwelle stumpf</li> <li>▪ Arbeiten mit zu großer Vorschubgeschwindigkeit</li> <li>▪ Motorschutzschalter hat ausgelöst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Messer der Hobelwelle prüfen</li> <li>▪ Mit geringerer Zuführgeschwindigkeit weiterarbeiten</li> <li>▪ Warten, bis Motor abgekühlt ist</li> </ul>
<b>Maschine vibriert während des Betriebs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Messer der Hobelwelle falsch eingestellt</li> <li>▪ Untergrund uneben oder Stellfüße nicht justiert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontrolle, ob Messer der Hobelwelle dieselbe Höhe haben</li> <li>▪ Unebenheiten durch Einstellen der Stellfüße ausgleichen</li> </ul>
<b>Werkstück klemmt beim Dickenhobeln</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zu große Spanabnahme eingestellt</li> <li>▪ Dickenhobeltisch verschmutzt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zustelltiefe verringern und Werkstück mehrmals bearbeiten</li> <li>▪ Tischoberfläche reinigen und mit Gleitwachs behandeln</li> </ul>
<b>Unzufriedenstellende Oberfläche nach der Bearbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Messer der Hobelwelle stumpf</li> <li>▪ Ungleichmäßige Zuführung des Werkstücks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Messer der Hobelwelle prüfen</li> <li>▪ Werkstück gleichmäßig und mit konstantem Druck zuführen</li> </ul>
<b>Raue Oberfläche nach der Bearbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Werkstück zu feucht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Werkstück trocknen oder trockenen Werkstoff verwenden</li> </ul>
<b>Rissige Oberfläche nach der Bearbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Werkstück wurde gegen Wuchsrichtung bearbeitet</li> <li>▪ Zu große Spanabnahme eingestellt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Werkstück in Gegenrichtung bearbeiten</li> <li>▪ Zustelltiefe verringern und Werkstück mehrmals bearbeiten</li> </ul>



## 12 PREFACE (EN)

### Dear Customer!

This manual contains information and important notes for safe commissioning and handling of the combined planer and thicknesser HOB410N\_400V, hereinafter referred to as “machine” in this document.



This manual is part of the machine and must not be removed. Save it for later reference and if you let other people use the machine, add this manual to the machine.

#### **Please read and note the safety instructions!**

Before first use read this manual carefully. It eases the correct use of the machine and prevents misunderstanding and damages of machine.

Due to constant advancements in product design, construction, illustrations and contents may deviate slightly. If you notice any errors, please inform us.

We reserve the right to make technical changes!

**Check the goods immediately after receipt and note any complaints on the consignment note when taking over the goods from the deliverer!**

**Transport damage must be reported to us separately to us within 24 hours.**

**HOLZMANN MASCHINEN GmbH cannot accept any liability for transport damage that has not been reported.**

### Copyright

© 2022

This documentation is protected by copyright. All rights reserved! In particular, the reprint, translation and extraction of photos and illustrations will be prosecuted.

The place of jurisdiction is the regional court Linz or the court responsible for 4170 Haslach is valid.

### Customer service contact

**HOLZMANN MASCHINEN GmbH**

4170 Haslach, Marktplatz 4  
AUSTRIA

Tel +43 7289 71562 - 0  
info@holzmann-maschinen.at



## 13 SAFETY

This section contains information and important notices for safe commissioning and handling of machine.



For your own safety, read these operating instructions carefully before putting the machine into operation. This will enable you to handle the machine safely and prevent misunderstandings as well as possible damage to property and persons. Also observe the symbols and pictograms used as well as the safety instructions and hazard warnings!

### 13.1 Intended use of the machine

The machine is intended exclusively for the following activities:  
The planing (wide and narrow side as well as chamfering of the edges of a workpiece) and thickness planing of sawn timber within the specified machine limits.

#### NOTE



HOLZMANN MASCHINEN GmbH assumes no responsibility or warranty for any other use or use beyond this and for any resulting damage to property or injury.

#### 13.1.1 Technical Restrictions

The machine is intended for use under the following ambient conditions:

Relative humidity:	max. 65 %
Temperature (for operation)	+5° C to +40° C
Temperature (for storage and/or transport)	-20° C to +55° C

#### 13.1.2 Prohibited Use / Forseeable Misuse

- Operation of the machine without adequate physical and mental aptitude
- Operating the machine without knowledge of the operating instructions
- Changes in the design of the machine
- Operating the machine under explosive conditions
- Operating the machine in closed rooms without chip and dust extraction device (a normal household vacuum cleaner is not suitable as an extraction device)
- Operating the machine outside the specified power range
- Remove the safety markings attached to the machine.
- Modify, circumvent or disable the safety devices of the machine.
- Machining of materials with dimensions outside the limits specified in this manual.
- Use of tools that do not meet the safety requirements of the standard for woodworking machine tools (EN847-1).
- Removal of the blade guard during planing.
- Synchronous planing
- Application work (workpiece only machined over a partial length)
- Planing of strongly curved workpieces

The prohibited/hazardous use or disregard of the information and instructions presented in this manual will result in the voiding of all warranty and damage claims against Holzmann Maschinen GmbH.

### 13.2 User requirements

The machine is designed to be operated by one person. The prerequisites for operating the machine are physical and mental fitness as well as knowledge and understanding of the operating



instructions. Persons who, due to their physical, sensory or mental capabilities, inexperience or lack of knowledge, are unable to operate the machine safely must not use the machine without supervision or instruction by a responsible person.

Basic knowledge of woodworking especially the correlation of material, tool, feed and speeds.

**Please note that locally applicable laws and regulations determine the minimum age of the operator and may restrict the use of this machine!**

**Work on electrical components or equipment may only be carried out by a qualified electrician or under the guidance and supervision of a qualified electrician.**

Put on your personal protective equipment before working on the machine.

### 13.3 Safety devices

The machine is equipped with following safety devices:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A self-locking Emergency Stop button to stop dangerous movements at any time.</li> </ul>
Blade guard (covering blade shaft)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Separating protective device (fixed)</li> </ul>
V-Belt / chain-drive guard	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Separating protective device (fixed)</li> </ul>
Separating protective device behind planer stop(fixed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Separating protective device (fixed)</li> </ul> <p>To be remove before changing to thicknesser mode</p>
Thicknesser 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moveable guard with safety switch for monitoring</li> </ul>
Anti-kick-back device	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The anti-kickback device prevent the workpiece from kicking back</li> </ul>
Drill chuck guard	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Separating protective device</li> </ul>

### 13.4 General safety instructions

To avoid malfunctions, damage and health hazards when working with the machine, in addition to the general rules for safe working, the following points in particular must be observed:

- Before connecting the machine to the main power supply, make sure all the safety items are in the working position and check their working conditions, if necessary, to remove the door or protective cover , cut off the main switch and lock it and cut off the power supply.
- Choose a level, vibration-free, non-slip surface for the installation location.
- Ensure sufficient space around the machine!
- Ensure sufficient lighting conditions at the workplace to avoid stroboscopic effects!
- Ensure a clean working environment!
- Only use perfect tools that are free of cracks and other defects (e.g. deformations).
- Remove adjustment tools from the machine before switching it on.
- Keep the area around the machine free of obstacles (e.g. dust, chips, cut workpiece parts etc.).
- Check the strength of the machine connections before each use.
- Never leave the running machine unattended. The machine must be stopped if it is unattended.
- The machine may only be operated, maintained or repaired by persons who are familiar with it and who have been informed of the dangers arising in the course of this work.
- Ensure that unauthorised persons maintain a safe distance from the machine and keep children away from the machine.



- Wear suitable protective equipment (eye protection, dust mask, respiratory protection, ear protection, gloves when handling tools) as well as close-fitting work protective clothing - never loose clothing, ties, jewellery, etc. - danger of being drawn in!
- Hide long hair under hair protection.
- Do not remove any sections or other parts of the workpiece from the cutting area while the machine is running!
- Always work with care and the necessary caution and never use excessive force.
- Do not overload the machine!
- Do not work on the machine if it is tired, not concentrated or under the influence of medication, alcohol or drugs!
- Do not use the machine in areas where vapours from paints, solvents or flammable liquids represent a potential danger (danger of fire or explosion!).
- Do not smoke in the immediate vicinity of the machine (fire hazard)!
- Make sure that the main switch is in the "O" position before connecting the machine to the power source.
- Ensure that the machine is earthed.
- Only use suitable extension cords.
- Always shut down the machine before carrying out any conversion, adjustment, measuring, cleaning, maintenance or repair work and always disconnect it from the power supply for maintenance or repair work. Before starting work on the machine, wait until all tools or machine parts have come to a complete standstill and secure the machine against unintentional restarting.

### 13.5 Electrical safety

- Make sure that the machine is earthed.
- Only use suitable extension cords.
- A damaged or tangled cable increases the risk of electric shock. Handle the cable with care. Never use the cable to carry, pull or disconnect the machine. Keep the cable away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
- Proper plugs and sockets reduce the risk of electric shock.
- Water that enters the machine increases the risk of electric shock. Do not expose the machine to rain or moisture.
- The machine may only be used if the supply is protected by a residual current circuit breaker.
- Use the machine only when the ON-OFF switch is in good working order.

### 13.6 Special safety instructions for that machine

- Work with gloves on rotating parts is not permitted!
- Wood dust is generated when the machine is in operation. Therefore, connect the machine to a suitable extraction system for dust and chips during installation!
- Always switch on the dust extraction device before you start machining the workpiece!
- Never remove chips or other parts of the workpiece from the cutting area while the machine is running.
- When using milling tools with a diameter of  $\geq 16$  mm and circular saw blades, these must comply with EN 847-1:2013 and EN 847-2:2013; tool carriers must comply with EN 847-3:2013;
- Excessive noise can cause hearing damage and temporary or permanent hearing loss. Wear hearing protection certified to health and safety regulations to limit noise exposure.
- Only use blades that are suitable for that machine.
- For handling short and narrow workpieces use sliding wood.

### 13.7 Hazard warnings

Despite its intended use, certain residual risks remain:

- Risk of injury to fingers and hands from the rotating blades if the workpiece is guided improperly.



- Injuries caused by the workpiece being thrown away by improper mounting or guidance, such as working without a stop.
- Danger to health from wood dust or chips. It is essential to wear personal protective equipment such as eye protection and a dust mask. Use a dust collection system!
- Injuries due to defective blades. Check the saw blade regularly for damage.
- Risk of injury from tools, especially when changing tools.
- Risk of injury due to kick back of the workpiece.
- Risk of electric shock if incorrect electrical connections are used.

Residual risks can be minimized if the "Safety instructions" and the "Intended use" as well as the operating instructions are observed.

Due to the design and construction of the machine, hazardous situations may occur when handling the machines, which are identified as follows in this operating instruction:

## DANGER



A safety instruction designed in this way indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

## WARNING



Such a safety instruction indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in serious injury or even death.

## CAUTION



A safety instruction designed in this way indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

## NOTE



A safety notice designed in this way indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

Irrespective of all safety regulations, their sound common sense and corresponding technical suitability/training are and remain the most important safety factor in the error-free operation of the machine. Safe working depends first and foremost on you!

## 14 TRANSPORT

### WARNING



Damaged or not sufficiently viable hoists and lifting devices can cause serious injury or even death. Always check hoists and load lifting devices for adequate load-bearing capacity and perfect condition, carefully fasten the loads and never keep them under suspended loads.


To ensure proper transport, also observe the instructions and information on the transport packaging regarding centre of gravity, attachment points, weight, means of transport to be used and the prescribed transport position, etc. Lifting and transporting the machine may only be carried out by qualified personnel with appropriate training for the lifting equipment used.



Transport the machine in its packaging to the installation site. To manoeuvre the machine in the packaging, a pallet truck or a forklift with appropriate lifting power can be used.

**NOTE:** To transport the machine, you need a forklift truck with the appropriate load capacity and a fork of at least 1200 mm length. The fork of the truck should be positioned under the machine.

If you are using a crane, proceed as follows:



- Prepare two pieces of ropes or belts (A) with appropriate load-bearing capacity and length
- Hook the ropes to the crane hook (B)
- Mount the lifting eyes (C) onto the machine diagonally as shown
- Attach the ropes to the lifting eyes
- Position the crane so that the machine can be lifted without tipping
- Gently lift the machine to avoid shocks and load fluctuations and carefully transport it to the installation site
- Remove lifting eyes

**NOTE:** Do not transport the machine at the work tables, these are not designed to withstand the tensile load of the machine weight.

## 15 ASSEMBLY

### 15.1 Check scope of delivery

Always note visible transport damages on the delivery note and check the machine immediately after unpacking for transport damage or missing or damaged parts. Report any damage to the machine or missing parts immediately to your retailer or freight forwarder.

### 15.2 Requirements for the place of installation

Choose a suitable place for the machine. Pay attention to the safety requirements and the dimensions of the machine. The selected location must ensure a suitable connection to the power supply as well as the possibility of connection to an extraction system. Make sure that the floor can support the load of the machine. The machine must be levelled simultaneously at all support points. It is also necessary to guarantee a distance of at least 0.8 m around the machine. In front of and behind the machine, the necessary distance must be provided for the feeding of long workpieces.

### 15.3 Preparation of the surface

#### NOTE



The use of paint thinners, gasoline, corrosive chemicals or abrasive cleaners will result in damage to the surface! Therefore use only mild cleaning agents.

Before you install and commission the machine at the intended location, carefully remove the anti-corrosion protection and grease residues. This can be done with the usual solvents. Under no circumstances should you use nitro thinner or other cleaning agents that could attack the machine's paint.



## 15.4 Assembling the machine

The machine is pre-assembled. The parts that have been disassembled for transport must be assembled before use. Follow the instructions below:

### NOTE



The machine and machine components are heavy!  
2 persons are required to assemble the machine.

### WARNING



Handling the machine with the power supply intact can result in serious injury or death. Therefore, do not connect the machine to the power supply before completing the assembly.

	<p><b>1. Assembly planer fence</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Fix the guidance planer fence (1) with the 2 mounting screws (2) on the machine</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Remove the fixing parts (1-4)</li><li>Fix the planer fence (5) on the bracket of the guidance planer fence with the fixing parts (1-4) as shown</li><li>Position the planer fence and tighten the screws (6)</li><li>Fix the planer fence in desired position with the clamping lever (7)</li></ul>
	<p><b>2. Assembly arm planer knife cover</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Push the arm planer knife cover (1) onto the holder (2) at the exit planer table (3) and fix it with the screws</li><li>Fix it with clamping lever (4) in desired position</li></ul>
	<p><b>3. Assembly planer knife cover</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Insert planer knife cover (1) into the holder (2) and fix it in desired position with the fixing knob (3)</li></ul> <p><b>NOTE:</b> Insert the sliding plate (4)!</p>
	<p><b>4. Assembly protection cover mortising unit</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Fix the protection cover mortising unit (1) with the 2 mounting screws (2)</li></ul>



## 15.5 Electrical connection

### WARNING



#### Dangerous electrical voltage!

→ The machine may only be connected to the power supply and the associated checks carried out by a qualified electrician or under the instruction and supervision of a qualified electrician!

- Check, whether the neutral connection (if existing) and the protective grounding function properly.
- Check, whether the supply voltage and the frequency correspond to the specifications of the machine.

### NOTE



#### Deviation of the supply voltage and frequency!

A deviation from the value of the supply voltage of  $\pm 5\%$  is permissible.  
A short-circuit fuse must be provided in the power supply system of the machine!


- Use a supply cable that fulfils the electrical requirements (e.g. H07RN, H05RN) and take the required cross-section of the supply cable from a current carrying capacity table. Pay attention to the measures for protection against mechanical damage.
- Make sure that the power supply is protected by a residual current circuit breaker.
- Connect the device only to a properly grounded outlet.
- When using an extension cable, make sure that the dimension matches the connected load of the machine. The connection power can be found in the technical data, the correlation of cable cross-section and cable lengths can be found in the technical literature or obtain information from a specialist electrician.
- A damaged cable must be replaced immediately.

### 15.5.1 Setting up a 400 V machine

- The grounding conductor is yellow-green.
- Connect the supply cable to the corresponding terminals in the input box (L1, L2, L3, N and PE), see the figure below. If a CEE plug is available, the connection to the mains is made through an appropriately powered CEE coupling (L1, L2, L3, N and PE).



<b>Plug connection 400V:</b>	5-wire: <b>with</b> N-conductor	4-wire: <b>without</b> N-conductor
------------------------------	---------------------------------------	--



- After the electrical connection, check the correct running direction. If the machine runs in the wrong direction, swap two conductive phases, e.g. L1 and L2, at the connection plug.

## NOTE



- Operation is only permitted with residual current device (RCD) with maximum residual current of 30 mA.

## 15.6 Connecting to a dust collection system

The machine must be connected to a dust collection system for dust and chips. The dust collection system must start up at the same time as the machine's engine. The air speed at the suction connection and in the exhaust air lines must be at least 20 m/s for materials with a moisture <12 % (at least 28 m/s for moist chips with a moisture >12 %). The hoses used must be flame-retardant (DIN4102 B1) and permanently antistatic (or earthed on both sides) and comply with the relevant safety regulations. For information on air volume flow, negative pressure and suction connection, please refer to the technical specifications.

## 16 OPERATION

### 16.1 Operating instructions

#### WARNING



##### **Danger due to electrical voltage!**

Handling the machine with connected power supply may result in serious injury or death.

- Always disconnect the machine from the power supply before carrying out any modification and secure it against unintentional reconnection.

#### CAUTION







- Never start the machine with a workpiece pressed down!
- Long workpieces must be supported
- Property damage and injury by bouncing up the workpiece or tilting of the machine possible!

### 16.2 Initial check before start

- Check that all guards are installed.
- Check whether suitable planing knives have been correctly assembled.
- Check whether the connection to a dust collection system is available.
- Check that the planer shafts rotate in the correct direction.




## 16.3 Settings

	<p><b>1. Height adjustment of the planing tables</b></p> <p><b>Entry planer table</b> The cutting depth is set with the adjustment knob planer cutting depth (1)</p> <p><b>Exit planer table</b> The height of the back planer table can be adjusted with the adjusting screw (2) and should only be adjusted to the planer shaft if necessary. Check scale knife entry planer table = 0 If necessary, adjust the arrow of the scale</p>
	<p><b>2. Setting arm and planer knife cover</b></p> <p><b>Height</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Loosen the clamping lever arm planer knife cover (3) to move the arm</li><li>• Then fix the clamping lever (3) again</li><li>• Set the desired height with the adjusting screw (4)</li></ul> <p><b>Planer knife cover</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Loosen the clamping screw (5)</li><li>• The planer knife cover can be moved and adapted to the size of the workpiece</li><li>• Relock the clamping screw (5) when the desired position is reached.</li></ul>
	<p><b>3. Setting planer fence</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Loosen clamping lever (6)</li><li>• Set planer fence to the desired position</li><li>• Relock the clamping lever (6) when the desired position is reached.</li></ul>
	<p>The alignment of the planer fence at right angles should be checked again before initial operation and readjusted if necessary to achieve an exact planing result.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• The angle is measured with a protractor (8). This is placed on the planer table and applied to the planer fence.</li><li>• If it is not possible to place the protractor completely against the planer fence, the planer fence is not set exactly at right angles and an adjustment is necessary.</li><li>• The angle is adjusted with the screw (7).</li></ul>


## 16.4 Operation

### 16.4.1 Switch the machine on and off


	<p><b>Switch on</b> Push green ON-button (1)</p> <p><b>Switch off</b> Push red OFF-button (2) or in emergency situations the emergency-stop button</p> <p><b>CAUTION:</b> The emergency stop button can only be unlocked after the emergency situation has been eliminated.</p>
---	---



### 16.4.2 Activating/Deactivating the thicknesser feed rate

	<p><b>Activate feed:</b> Swivel the lever for thicknesser feeder (1) upwards. Feed is activated</p> <p><b>Deactivated feed:</b> Swivel the lever for thicknesser feeder (1) downwards. Feed is deactivated.</p>
---	---

### 16.5 Dust collection plug

	<p><b>Planer:</b> The extraction connection (1) is under the planer tables (exit planer table)</p>
	<p><b>Thicknesser:</b> After the conversion to thicknessing, fold down the dust collector hood (2).</p>

Do not operate the machine without the dust collection system connected to it and switched on. The dimensions of the dust collection plug can be found in the technical data.


### 16.6 Planing


#### WARNING



The unused part of the planing shaft for machining the workpiece must be covered by the covers (planer knife cover, guidance planer fence). Never touch the edges of the workpiece with your fingers, but always leave both hands on the workpiece with your fingers when planing. If the workpiece is short and narrow, use the sliding wood.


Only plane workpieces that rest firmly on the machine and that can be guided safely!

 <p>← working direction</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fix the planer fence (1) in the desired working position.</li><li>• Set the desired planing thickness on the adjusting screw (3).</li><li>• Adjust the planer knife cover (2) so that the distance between the cover and the workpiece is approx. 5mm.</li><li>• Start machine</li></ul>
--	--




- Press the workpiece against the planer table with one hand.
- Push the workpiece slowly and evenly over the shaft with the second hand.
- After finishing the operation switch off the machine.
- Wait until the shaft has come to a standstill before proceeding with any further work!

#### 16.61 Planing small workpieces




- Lower the planer knife cover (C) so that the planing shaft is covered.
- Move the planer knife cover to the workpiece and fix it with a distance of approx. 5mm.
- When planing, place the workpiece with the small side on the planer table and press with one hand against the planer fence and planer table.
- Push the workpiece slowly and evenly over the shaft with the second hand.

#### 16.62 Planing with tilted planer fence




- Lower the planer knife cover so that the planing shaft is covered.
- Move the planer knife cover to the workpiece and fix it with a distance of approx. 5mm.
- When planing, place the workpiece with the small side on the planer table and press with one hand against the planer fence and planer table.
- Push the workpiece slowly and evenly over the shaft with the second hand.

#### 16.63 Planing short workpieces



- When planing short workpieces, a sliding wood or similar device should be used!
- Adjust planer fence and blade guard to the size of the sliding wood.
- Place the workpiece on top and push it slowly and evenly over the shaft using the sliding wood.
- After use, the sliding wood must be reattached on his place on the side of the machine.

#### 16.64 Planing the workpiece with small cross section



- When planing workpieces with a small cross-section, an additional wood angle must be mounted!
- Fasten the wood angle to the planer fence as shown using lever clamps.
- When planing, place the workpiece on the planer table and press it against the additional wood angle and planer table.
- Place the workpiece on top and push it slowly and evenly over the shaft using the sliding wood.



## 16.7 Thicknessing


### NOTE



It is necessary to modify/adjust the machine before using as a thicknesser.

- Long, protruding workpieces must be sufficiently supported! Use suitable aids such as roller blocks etc. for this purpose. If you do not follow these instructions, there is a danger of the workpiece being raised up quickly and/or the machine being tilted!
- Use the thicknessing function only to reduce the thickness of a workpiece with an already surface planed facing!
- For workpieces with a difference in thickness, the chip removal must be measured at the maximum thickness and the workpiece machined with this side first.
- Make sure that the workpiece to be machined is free of foreign objects and/or knots in order to avoid dangerous fractures.
- Only plane workpieces that rest firmly on the machine and can be guided safely!
- If several workpieces are to be processed in series, all pieces of the same thickness should be run through in succession without changing the setting.
- Perform the machining process from the beginning until the desired thickness is achieved.

### 16.7.1 Converting from planer to thicknessing



- Disassemble the planer fence (1) and slide the planer knife cover all the way to the back.
- Disassemble the hose of the dust collector plug (2).
- Unlock the fixation handles planer tables (3) of the planer tables. Therefore pull out and turn the lever
- Unfold the planer tables (4) completely.
- Turn down the dust collector hood (5).
- Mount hose to the dust collector plug (6).

Proceed in reverse order to readjust to the planer mode.



### NOTE



For readjusting to planer mode please lower the thicknesser table to lowest position to avoid any damages.



## 16.72 Thickening of workpieces

 <p>working direction</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unlock the locking lever height adjustment thickener (1) and set the required height of the thickening table with the handwheel (2).</li><li>• The height will be shown on the scale (3).</li><li>• Set the thickening table height to the workpiece height minus the requested cutting depth.</li><li>• Maximum cutting depth refer to the technical data!</li></ul> <p><b>NOTE:</b> At the beginning of the thickening process, the workpieces may still have very different thicknesses - this must be taken into account in the set cutting depth in order not to overload the machine.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fix the thickening table height with the locking lever height adjustment.</li><li>• Switch on the machine.</li><li>• Put the lever for thickener feeder (4) to the upper position to start the feed.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Insert workpiece so that the surface to be machined facing upwards and push forward</li><li>• The workpiece is pulled through of the automatic feed</li><li>• As soon as the half of the workpiece has been processed change to the opposite operator side of the machine and take on the finished workpiece.</li><li>• After operation switch off the machine.</li><li>• Before further activities wait until blade shaft is at a standstill!</li></ul>

### NOTE



- In the case of resin residues on the wood, it may be advisable to apply a thin layer of a special lubricant to the machine table in order to ensure that the workpiece slides evenly through the thickness planer.
- If the workpiece is no longer moved by the automatic feed, pull out the workpiece manually.
- After operation switch off the machine and set the lever for thickener feeder to position "OFF".
- Before further activities wait until blade shaft is at a standstill!

## 16.8 After working process

### NOTE




**After the working process the planer and thickener must be turned off:**

- Switch off the machine and disconnect the machine from the power supply.
- After operation set the lever for thickener feeder to position "OFF".
- Adjust the planer knife cover so that the planer shaft is completely covered



## 17 OPERATION MORTISING UNIT (OPTIONAL)



- Assembly see HOBLL34
- Clamp the milling tool required for drill chuck (1) of the planer shaft
- Lay up the workpiece on the mortising table (2)
- Tilt the downholder (3) to the middle of the workpiece
- Turn the knob of the downholder to clamp the workpiece
- Loosen the locking lever (4) and adjust the table height with the crank handle (5) to the requested height of the milling tool
- Adjust the horizontal travel of the table with both set bars (6)
- Start the machine (see operation planer and thicknesser)
- Move the table with the operating lever (7) in left direction to the limiter
- Press down the workpiece carefully on the milling tool and up to max. penetration depth of milling (depending on the milling tool)
- Move the operating lever carefully to the right direction to the limiter
- Repeat this process until the requested cutting depth has been reached
- Move the lever backwards to release the milling tool out of the workpiece
- After the working process switch of the machine (see operation planer and thicknesser)
- Before further activities wait until blade shaft is at a standstill!

### 17.1 After working process

#### NOTE



**After the working process the planer and thicknesser must be turned off:**

- Switch off the machine and disconnect the machine from the power supply.
- Dismount the milling tool.

## 18 CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE, DISPOSAL

#### WARNING



**Danger due to electrical voltage!**

Handling the machine with connected power supply may result in serious injury or death.

- Always disconnect the machine from the power supply before maintenance or repair work and secure it against unintentional reconnection.



### 18.1 Cleaning

Regular cleaning guarantees the long service life of your machine and is a prerequisite for its safe operation.

NOTE	
	<p>Incorrect cleaning products can attack the finish of the machine. Do not use any solvents, nitro thinners or other cleaning products that could damage the machine's finish.</p> <p>Observe the specifications and instructions of the cleaning agent manufacturer.</p>

- Remove chips and dirt particles from the machine after each use with a proper tool.
- Prepare the surfaces and lubricate the bare machine parts with an acid-free lubricating oil (e.g. WD40 rust inhibitor).

### 18.2 Maintenance

The machine is low maintenance and only a few parts require maintenance. Malfunctions or defects that are likely to impair your safety must be rectified immediately!

- Check that the safety devices are in good condition before each operation.
- Check the connections at least once a week for a tight fit.
- Check the correct and readable status of the Machine's warning and safety labels on a regular basis.

#### 18.2.1 Maintenanceplan

Wear of machine depends strongly on operation condition. The following intervals are valid when using the machine within the operation limits

Interval	Componente	Activity
Before every usage	Anti-kick-back device	At least once per work-shift by inspection to verify that they are in good working condition, eg have no impact damages to the surface and that the anti-kick back device fall back freely due to its own weight after lifting.
	Machine	Cleaning (from dust and chips)
monthly	V-Belt	Check retighten or replace if necessary.
	Feed/Pull-out roller	Check and clean thoroughly
	Height adjustment	Control, lubrication
Half yearly	Chain-drive (feed)	Check for damage/wear, lubricate, replace if necessary
	Friction wheel (feed)	Check for damage/wear and replace if necessary.

### 18.3 Checking/adjusting/replacing the V-Belt

The belt tension is set correctly for new machines ex factory. By stretching the belts over the running time, retensioning of the belt is necessary.

To check/adjust or replace the belt, remove the belt/chain cover. Loosen the screws and remove the cover.



		<p style="text-align: center;"><b>NOTE</b></p> <p> Do not over-tension the V-belt! Tension the V-belt only until sufficient power transmission is ensured.</p> <p style="text-align: center;">max. 2-5mm</p>
<p><b>Increase belt tension:</b></p> <p>Loosen nut (S1) and unscrew slightly. With the nut (S2) the motor can now be shifted in the direction (+) of more belt tension.</p> <p>When correct tension is reached. Tighten the nut (S1) firmly again.</p>	<p><b>Decrease belt-tension:</b></p> <p>Loosen nut (S2) and unscrew slightly. With the nut (S1) the motor can now be shifted in the direction (-) of less belt tension.</p> <p>When correct tension is reached. Tighten the nut (S2) firmly again.</p>	
<p><b>For changing the V-belt</b>, completely de-tension the belts and pull them over the tension pulleys and insert new belts. Then establish correct belt tension again.</p>		

After completion, remount the cover and fix it with the screws.

#### 18.4 Lubricate height adjustment (thickener)

Remove chips and dust from the machine.

Remove the belt/chain cover (loosen the screws and remove the cover).

Set the thickness table all to the top.

Clean spindle/height adjustment unit and then grease with machine grease.

Move the thickness planing table 1x up and down to distribute the grease.

Mount the cover again (hang in the cover and tighten the screws).

#### 18.5 Check/clean anti-kick-back device

Check: Lift up Anti-kick back device, it must fall back on your own.

Cleaning: Remove dust and chips or resin residues.

#### 18.6 Check/replace friction wheel (feed)

The friction surfaces of the wheel become worn over time. If the wear is too worn or damaged, the wheel must be replaced.

1. Remove V-Belt
2. Put the lever for the thickener planer feed to the lower position (deactivated)
3. Remove the screw for the belt-pulley and replace the wheel and fix it again.
4. Insert V-Belt and re-establish the correct belt tension.

#### 18.7 Check/lubricate chain-drive (feed)

Check the chain for any damage (cracks, break-outs). The chain can be moved by turning the friction wheel to view all parts. Lubricate chains with normal machine grease.



## 18.8 Replacing/adjusting the planing knife

### NOTE




The planer shaft is suitable for strip knives.

If the planing surface is bad, the planing knives must be replaced. The appropriate dimensions can be found in the technical data.

### WARNING



**Danger from cutting edges!** Always wear protective gloves when working on the planing shaft! Injuries to hands due to sharp cutting edges



1. Adjust the machine to thickness planing mode
2. The dust collection hood must be open in order to have access to the shaft
3. Loosen the gib screws (1)
4. The planing knife (3) will be pushed up by the pressure springs (5)
5. Remove the gib (2) and the planing knife (3)
6. Clean the planer shaft (4) and gibs (2)
7. Replace sharp/new planing knife (3) and gib (2)
8. Slightly tighten the gib screws (1) and perform the adjustment procedure.
9. Place the setting gauge (6) on the planing shaft and adjust the correct height.
10. Tighten the gib screws (1) to fix the gib (2) (recommended minimum tightening torque 20Nm)
11. Do not use planing knives with a height of less than 19mm due to the too small clamping surface
12. Repeat procedure for all planing knives.

## 18.9 Storage

Store the machine in a dry, frost-proof and lockable place when not in use. Disconnect the machine from the power supply. Make sure that unauthorised persons and especially children do not have access to the machine.

Prepare the surfaces and lubricate the bare machine parts with an acid-free lubricating oil (e.g. WD40 rust inhibitor).

### NOTE



Improper storage can damage and destroy important components. Only store packed or already unpacked parts under the intended ambient conditions!

## 18.10 Disposal



Observe the national waste disposal regulations. Never dispose of the machine, machine components or operating equipment in the residual waste. If necessary, contact your local authorities for information regarding available disposal options.

If you purchase a new machine or equivalent equipment from your specialist dealer, he is obliged in certain countries to dispose of your old machine properly.



## 19 TROUBLESHOOTING

**WARNING****Danger due to electrical voltage!**

Handling the machine with connected power supply may result in serious injury or death.


- Always disconnect the machine from the power supply before maintenance or repair work and secure it against unintentional reconnection.

Many possible sources of error can be excluded in advance if the machine is properly connected to the power supply. If you are unable to carry out necessary repairs properly and/or do not have the required training, always consult a specialist to correct the problem.

Problem	Possible cause	Solution
<b>Machine does not start or shuts down automatically during idling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Power supply outage</li><li>▪ Damaged or incorrect connected extension cable</li><li>▪ Damaged switch or motor</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Check fuse of the power supply</li><li>▪ Check plug or extension cable</li><li>▪ Contact customer support</li></ul>
<b>Machine stops during operation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Blunt blade</li><li>▪ Feeding speed too high</li><li>▪ Motor protection triggered</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Check blade</li><li>▪ Work with lower feeding speed</li><li>▪ Let the motor cool down</li></ul>
<b>Machine vibrates during operation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wrong adjusted blade</li><li>▪ Ground not flat or base feet wrong adjusted</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Check the setting of the blades</li><li>▪ Set the base feet correct</li></ul>
<b>Workpiece clamps during thicknessing</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Cutting depth too high</li><li>▪ Dirty thicknessing table</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Set the correct cutting depth and operate in more steps</li><li>▪ Clean and apply the table surface with lubricant</li></ul>
<b>Bad surface condition after operating</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Blunt blade</li><li>▪ Uneven feed of the workpiece</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Check blade</li><li>▪ Feed workpiece evenly and with constant pressure</li></ul>
<b>Rough surface after operating</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Workpiece too moist</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Use drier workpiece</li></ul>
<b>Cracked surface after operating</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Workpiece was processed against the direction of growth</li><li>▪ Cutting depth too high</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Proceed the workpiece in opposite direction</li><li>▪ Set the correct cutting depth and operate in more steps</li></ul>



## 20 ELEKTRISCHER SCHALTPLAN / WIRING DIAGRAM



## 21 ERSATZTEILE / SPARE PARTS

### 21.1 Ersatzteilbestellung / spare parts order

**(DE)** Mit HOLZMANN-Ersatzteilen verwenden Sie Ersatzteile, die ideal aufeinander abgestimmt sind. Die optimale Passgenauigkeit der Teile verkürzen die Einbauzeiten und erhöhen die Lebensdauer.

#### HINWEIS



Der Einbau von anderen als Originalersatzteilen führt zum Verlust der Garantie! Daher gilt: Beim Tausch von Komponenten/Teile nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile verwenden.

Bestellen Sie die Ersatzteile direkt auf unserer Homepage – Kategorie ERSATZTEILE.  
oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst

- über unsere Homepage – Kategorie SERVICE – ERSATZTEILANFORDERUNG,
- per Mail an [service@holzmann-maschinen.at](mailto:service@holzmann-maschinen.at).

Geben Sie stets Maschinentype, Ersatzteilnummer sowie Bezeichnung an. Um Missverständnissen vorzubeugen, empfehlen wir, mit der Ersatzteilbestellung eine Kopie der Ersatzteilzeichnung beizulegen, auf der die benötigten Ersatzteile eindeutig markiert sind, falls Sie nicht über den Online-Ersatzteilkatalog anfragen.

**(EN)** With original HOLZMANN spare parts you use parts that are attuned to each other shorten the installation time and elongate your products lifespan.

#### NOTE



The installation of parts other than original spare parts leads to the loss of the guarantee! Therefore: When replacing components/parts, only use spare parts recommended by the manufacturer.


Order the spare parts directly on our homepage – category SPARE PARTS or contact our customer service

- via our Homepage – category SERVICE - SPARE PARTS REQUEST,
- by e-mail to [service@holzmann-maschinen.at](mailto:service@holzmann-maschinen.at).

Always state the machine type, spare part number and designation. To prevent misunderstandings, we recommend that you add a copy of the spare parts drawing with the spare parts order, on which the required spare parts are clearly marked, especially when not using the online-spare-part catalogue.








## 21.2 Explosionszeichnung / Exploded view





2








OPTIONAL:

4





No.	Description	Qty	No.	Description	Qty
1	Base stand	1	212	Nut M6	1
2	Motor base	1	213	Pin A6x20	1
3	Small cover plate	2	214	Adjusting bolt	1
4	Right cover plate	1	215	Washer	8
5	Support sleeve	1	216	Hex nut M8	3
6	Fixed plate	1	217	Washer 8	1
7	Axle	1	218	M8 thread shaft	1
8	Screw	1	219	Hex nut M8	2
9	Bush	1	220	Washer	8
10	Adjusting screw	1	221	Adjusting plate	1
11	Support base	4	222	M6 thread shaft	1
12	Right cutter block support	1	500	Pin 3.2x30	1
13	Left cutter block support	1	501	Socket hex cap screw M10X16	1
14	Front adjusting block	1	502	Dustproof cover (big)	2
15	Back adjusting block	1	503	Dustproof cover(small)	2
16	Front locking block	1	504	Spring washer 6	2
17	Back locking block	1	505	Nut M10	12
18	In-feed table	1	506	Flat cap screw M5x8	5
19	Out-feed table	1	507	HP screw M5X8	4
20	Adjusting axle	2	508	Hex cap bolt M8X16	7
21	Apron	2	509	Nut M8	15
22	Locking handle assembly	2	510	Washer 5	12
23	Eccentric bush	2	511	Washer 8	26
24	Screw M10x8	2	512	Socket hex cap screw M8X25	4
25	Kick block	15	513	Spring washer 8	19
26	Turning axle	1	514	Socket hex cap screw M10x30	4
27	Support axle	2	515	Spring washer 10	2
28	Nut M12	3	516	Socket hex cap screw M10x40	3
30	Feed scale	1	517	Pin A6X40	2
31	Adjusting wheel	2	518	Socket hex cap screw M6x16	4
32	Locating plate	1	519	Hex cap screw M8X16	2
33	Feed pointer	1	520	Screw M6x16	4
35	Hex bolt M12x55	2	521	Nut M16	4
36	Cutter block assembly	1	522	Large washer 10	6
37	Ball bearing base assembly	2	523	External retaining ring 15	2
38	Driven pulley	1	525	Elastic pin 6x16	1
39	Protective plate	1	526	Socket hex cap screw M6X14	1



<b>40</b>	Cutter block	1	<b>528</b>	Ph screw M4X6	2
<b>41</b>	Blade locking block	4	<b>529</b>	Screw M6X10	20
<b>42</b>	Blade 310x30x3	4	<b>530</b>	Ball bearing 2206	2
<b>43</b>	Compression spring	8	<b>531</b>	Pin 8x16	1
<b>44</b>	Dust chute	1	<b>532</b>	External retaining ring 30	1
<b>45</b>	Dust chute head	1	<b>534</b>	Screw M6X10	4
<b>46</b>	Locking plate	1	<b>535</b>	Socket hex cap screw M8x20	8
<b>47</b>	Change-over plate	1	<b>536</b>	Hex cap screw M6X10	2
<b>48</b>	Nut M6X12	2	<b>537</b>	Hex cap screw M6X20	12
<b>49</b>	Thickneser table assembly	1	<b>538</b>	Washer 6	4
<b>50</b>	Lifting tube	1	<b>539</b>	Hex cap screw M6X10	9
<b>51</b>	Oriented body	1	<b>540</b>	Nut M6	18
<b>52</b>	Splint	1	<b>542</b>	Support rubber cylinder	1
<b>53</b>	Gear case assembly	1	<b>543</b>	Support rubber cylinder	1
<b>54</b>	Mandril	1	<b>544</b>	Pad	2
<b>55</b>	Block	1	<b>545</b>	Socket hex cap screw M10X16	7
<b>56</b>	Block	1	<b>546</b>	Socket hex cap screw M8X35	4
<b>57</b>	Locking bar assembly	1	<b>547</b>	Screw M10X8	3
<b>58</b>	Wheel assembly	1	<b>548</b>	Screw M8X16	4
<b>59</b>	Ring	1	<b>549</b>	Socket hex cap bolt M6X16	1
<b>60</b>	Pointer	1	<b>550</b>	PH screw M5x8	2
<b>61</b>	Depth scale	1	<b>551</b>	PH screw M4X6	2
<b>62</b>	Washer	1	<b>552</b>	Special nut M12	1
<b>63</b>	Thickneser table	1	<b>553</b>	Nut M6	4
<b>64</b>	Apron	4	<b>554</b>	Pin 5X12	1
<b>66</b>	Gear box	1	<b>555</b>	Straight-through oiling cup M10	1
<b>67</b>	Helical gear	1	<b>556</b>	Seal	1
<b>68</b>	Guide screw	1	<b>557</b>	Thrust bearing 51102	1
<b>69</b>	Gear axle	1	<b>558</b>	Washer 10	2
<b>70</b>	Bush	1	<b>559</b>	Hex head screw M6X65	2
<b>72</b>	Double head screw	1	<b>560</b>	Self-locking nut M10	2
<b>73</b>	Locating bush	1	<b>561</b>	Elastic pin 4x25	1
<b>74</b>	Control handle assembly	1	<b>562</b>	External retaining ring 10	1
<b>75</b>	Chain wheel assembly	1	<b>563</b>	External retaining ring 18	1
<b>76</b>	Chain wheel assembly	1	<b>564</b>	Flat head screw M5X6	12
<b>77</b>	Tensioner assembly	1	<b>565</b>	Double head screw	4
<b>78</b>	Pin	1	<b>566</b>	Hex cap bolt M6X10	1
<b>79</b>	Chain wheel axle	1	<b>568</b>	Nut M8	4



<b>80</b>	Chain wheel IV	2	<b>569</b>	Chain 05B-1x106	1
<b>81</b>	Driving roller	1	<b>570</b>	Chain 05B-1X90	1
<b>82</b>	Pressing rolle	1	<b>571</b>	Locking handle assembly	2
<b>83</b>	Bush	4	<b>572</b>	Big handle assembly	1
<b>84</b>	Spring	4	<b>573</b>	Bush	8
<b>85</b>	Spring	1	<b>574</b>	Pin 5X16	2
<b>86</b>	Connecting plate	1	<b>575</b>	Handle	1
<b>89</b>	Chain wheel I	1	<b>577</b>	Bearing 61901-2Z	4
<b>90</b>	Chain wheel II	1	<b>578</b>	PH screw M6X10	4
<b>91</b>	Cast iron friction wheel	1	<b>579</b>	Internal retaining ring 24	4
<b>92</b>	Chain wheel III	1	<b>580</b>	Flat head screw M6X16	4
<b>94</b>	Tension plate	1	<b>582</b>	Bearing 6303-2Z	1
<b>95</b>	Spring	1	<b>583</b>	Pin	1
<b>97</b>	Guiding fence	1	<b>584</b>	Flat cap screw M6X16	1
<b>98</b>	Cutter block protective fence	1	<b>586</b>	V-Belt(L-1500)	2
<b>99</b>	Fence plate	1	<b>587</b>	Washer 10	1
<b>100</b>	Special washer	2	<b>588</b>	Socket hex cap screw M6X12	11
<b>101</b>	Guiding plate	1	<b>589</b>	Socket hex cap screw M5X50	6
<b>102</b>	Fixing base	1	<b>590</b>	Self-setting screw ST5X40	1
<b>103</b>	Pressing board	1	<b>591</b>	Nut M8	4
<b>105</b>	Protective plate	2	<b>592</b>	Nut M5	7
<b>106</b>	Left sliding block	1	<b>595</b>	Hex cap bolt M8X16	4
<b>107</b>	Right sliding block	1	<b>596</b>	Socket hex cap screw M6X12	2
<b>109</b>	Locking bush	2	<b>597</b>	PH screw M5x8	2
<b>110</b>	Protective cover	1	<b>598</b>	Washer 5	2
<b>111</b>	Sensitive switch plate	1	<b>599</b>	Motor	1
<b>112</b>	Short locating bar	1	<b>600</b>	Switch	1
<b>113</b>	Long locating bar	1	<b>601</b>	Socket hex cap bolt M5X16	2
<b>114</b>	Motor pulley	1	<b>602</b>	Washer 5	2
<b>115</b>	Supporting stand	1	<b>603</b>	Flat head screw M8X16	2
<b>116</b>	Locking pole	1	<b>605</b>	Hex cap bolt M8X25	4
<b>117</b>	Locking handle	1	<b>606</b>	Socket hex cap screw M6X40	1
<b>118</b>	Handle	1	<b>608</b>	PH screw M5X50	2
<b>120</b>	Fixed plate	1	<b>612</b>	Spring pin 4X14	1
<b>121</b>	Protective plate	1	<b>613</b>	Hex cap bolt M6X16	2
<b>122</b>	Protective plate cover	1	<b>614</b>	Clip 6	2
<b>123</b>	Locking plate	1	<b>615</b>	Special nut M6	1
<b>124</b>	Plastic insert	1	<b>616</b>	Socket hex cap screw M5X12	2



<b>125</b>	Switch mounting plate	1	<b>617</b>	Nut M12	1
<b>126</b>	White sensitive switch	1	<b>619</b>	Large handle assembly	1
<b>128</b>	Spring	2	<b>620</b>	Hex cap bolt M8X20	2
<b>129</b>	Screw M8X25	8	<b>621</b>	Protective cover	1
<b>131</b>	Handle	1	<b>622</b>	Socket hex cap screw M6X16	1
<b>132</b>	Handle wheel	1	<b>623</b>	Socket hex cap screw M10X30	1
<b>151</b>	Bolt M10x100	1	<b>624</b>	Spring pin 5X10	1
<b>152</b>	Bolt M10x30	1	<b>625</b>	Large washer 6	3
<b>201</b>	Rubber bush	1	<b>630</b>	Emergency switch	1
<b>202</b>	Locking handle	1	<b>700</b>	Base assembly	1
<b>203</b>	Spring pin 5x20	1	<b>701</b>	Planing table assembly	1
<b>204</b>	Spring washer 10	1	<b>702</b>	Cutter block assembly	1
<b>205</b>	Washer	10	<b>703</b>	Thincknessing table assembly	1
<b>206</b>	Fixing block	1	<b>704</b>	Chain wheel assembly	1
<b>207</b>	Spring	1	<b>705</b>	Dust chute assembly	1
<b>208</b>	Hex screw M6x20	2	<b>706</b>	Fence and cutter protective assy	1
<b>209</b>	Truning block	1	<b>707</b>	Protective cover assembly	1
<b>210</b>	Connecting assy	1	<b>708</b>	Box for brake circuit board	1
<b>211</b>	Washer	6			

## 22 ZUBEHÖR / ACCESSORIES

**((DE))** Optionales Zubehör finden Sie online auf der Produktseite, Kategorie EMPFOHLENES ZUBEHÖR ZUM PRODUKT.

**(EN)** Optional accessories can be found online on the product page, category RECOMMENDED PRODUCT ACCESSORIES.



## 23 EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / CE-CERTIFICATE OF CONFORMITY

	<b>Inverkehrbringer / Distributor</b>
	HOLZMANN MASCHINEN® GmbH 4170 Haslach, Marktplatz 4, AUSTRIA Tel.: +43 7289 71562-0 www.holzmann-maschinen.at
<b>Bezeichnung / name</b>	
Abricht-Dickenhobelmaschine / Combined Planer and Thicknesser	
<b>Typ / model</b>	
HOB410N_400V	
<b>EU-Richtlinien / EC-directives</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• 2006/42/EC</li><li>• 2014/30/EC</li><li>• 2011/65/EC</li></ul>	
<b>Angewandte Normen / applicable Standards</b>	
EN ISO 12100:2010; EN 60204-1:2018; EN ISO 19085-1:2017; EN ISO 19085-7:2019; EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-11:2000;	

**(DE)** Hiermit erklären wir, dass die oben genannten Maschinen aufgrund ihrer Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Version den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der angeführten EU-Richtlinien entsprechen. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn Veränderungen an der Maschine vorgenommen werden, die nicht mit uns abgestimmt wurden.

**(EN)** Hereby we declare that the above mentioned machines meet the essential safety and health requirements of the above stated EC directives. Any manipulation or change of the machine not being explicitly authorized by us in advance renders this document null and void.

Technische Dokumentation  
HOLZMANN-MASCHINEN GmbH  
4170 Haslach, Marktplatz 4

Haslach, 16.11.2022  
Ort / Datum place/date



DI (FH) Daniel Schörgenhuber  
Geschäftsführer / Director



## 25 GARANTIEERKLÄRUNG (DE)

### 1.) Gewährleistung

HOLZMANN MASCHINEN GmbH gewährt für elektrische und mechanische Bauteile eine Gewährleistungsfrist von 2 Jahren für den nicht gewerblichen Einsatz;

bei gewerblichem Einsatz besteht eine Gewährleistung von 1 Jahr, beginnend ab dem Erwerb des Endverbrauchers/Käufers. HOLZMANN MASCHINEN GmbH weist ausdrücklich darauf hin, dass nicht alle Artikel des Sortiments für den gewerblichen Einsatz bestimmt sind. Treten innerhalb der oben genannten Fristen/Mängel auf, welche nicht auf im Punkt „Bestimmungen“ angeführten Ausschlussdetails beruhen, so wird HOLZMANN MASCHINEN GmbH nach eigenem Ermessen das Gerät reparieren oder ersetzen.

### 2.) Meldung

Der Händler meldet schriftlich den aufgetretenen Mangel am Gerät an HOLZMANN MASCHINEN GmbH. Bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch wird das Gerät beim Händler von HOLZMANN MASCHINEN GmbH abgeholt oder vom Händler an HOLZMANN MASCHINEN GmbH gesandt. Retoursendungen ohne vorheriger Abstimmung mit HOLZMANN MASCHINEN GmbH werden nicht akzeptiert und können nicht angenommen werden. Jede Retoursendung muss mit einer von HOLZMANN MASCHINEN GmbH übermittelten RMA-Nummer versehen werden, da ansonsten eine Warenannahme und Reklamations- und Retourbearbeitung durch HOLZMANN MASCHINEN GmbH nicht möglich ist.

### 3.) Bestimmungen

- a) Gewährleistungsansprüche werden nur akzeptiert, wenn zusammen mit dem Gerät eine Kopie der Originalrechnung oder des Kassenbeleges vom Holzmann Handelspartner beigelegt ist. Es erlischt der Anspruch auf Gewährleistung, wenn das Gerät nicht komplett mit allen Zubehörteilen zur Abholung gemeldet wird.
- b) Die Gewährleistung schließt eine kostenlose Überprüfung, Wartung, Inspektion oder Servicearbeiten am Gerät aus. Defekte aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung durch den Endanwender oder dessen Händler werden ebenfalls nicht als Gewährleistungsanspruch akzeptiert.
- c) Ausgeschlossen sind Defekte an Verschleißteilen wie z. B. Kohlebürsten, Fangsäcke, Messer, Walzen, Schneideplatten, Schneideeinrichtungen, Führungen, Kupplungen, Dichtungen, Laufräder, Sageblätter, Hydrauliköle, Ölfiltern, Gleitbacken, Schalter, Riemen, usw.
- d) Ausgeschlossen sind Schäden an den Geräten, welche durch unsachgemäße Verwendung, durch Fehlgebrauch des Gerätes (nicht seinem normalen Verwendungszweckes entsprechend) oder durch Nichtbeachtung der Betriebs- und Wartungsanleitungen, oder höhere Gewalt, durch unsachgemäße Reparaturen oder technische Änderungen durch nicht autorisierte Werkstätten oder den Geschäftspartnern selbst, durch die Verwendung von nicht originalen HOLZMANN Ersatz- oder Zubehörteilen, verursacht sind.
- e) Entstandene Kosten (Frachtkosten) und Aufwendungen (Prüfkosten) bei nichtberechtigten Gewährleistungsansprüchen werden nach Überprüfung unseres Fachpersonals dem Geschäftspartnern oder Händler in Rechnung gestellt.
- f) Geräte außerhalb der Gewährleistungsfrist: Reparatur erfolgt nur nach Vorauskasse oder Händlerrechnung gemäß des Kostenvoranschlages (inklusive Frachtkosten) der HOLZMANN MASCHINEN GmbH.
- g) Gewährleistungsansprüche werden nur für den Geschäftspartnern eines HOLZMANN Händlers, welcher das Gerät direkt bei der HOLZMANN MASCHINEN GmbH erworben hat, gewährt. Diese Ansprüche sind bei mehrfacher Veräußerung des Gerätes nicht übertragbar

### 4.) Schadensersatzansprüche und sonstige Haftungen

Die HOLZMANN MASCHINEN GmbH haftet in allen Fällen nur beschränkt auf den Warenwert des Gerätes. Schadensersatzansprüche aufgrund schlechter Leistung, Mängel, sowie Folgeschäden oder Verdienstausfälle wegen eines Defektes während der Gewährleistungsfrist werden nicht anerkannt. HOLZMANN MASCHINEN GmbH besteht auf das gesetzliche Nachbesserungsrecht eines Gerätes.

### SERVICE

Nach Ablauf der Garantiezeit können Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten von entsprechend geeigneten Fachfirmen durchgeführt werden. Es steht Ihnen auch die HOLZMANN MASCHINEN GmbH weiterhin gerne mit Service und Reparatur zur Seite. Stellen Sie in diesem Fall eine unverbindliche Kostenanfrage

- per Mail an [service@holzmann-maschinen.at](mailto:service@holzmann-maschinen.at).
- oder nutzen Sie das Online Reklamations- bzw. Ersatzteilbestellformular, zur Verfügung gestellt auf unserer Homepage – Kategorie SERVICE.



## 26 **GUARANTEE TERMS (EN)**

### **1.) Warranty**

For mechanical and electrical components Company HOLZMANN MASCHINEN GmbH grants a warranty period of 2 years for DIY use and a warranty period of 1 year for professional/industrial use - starting with the purchase of the final consumer (invoice date).

In case of defects during this period which are not excluded by paragraph 3, Holzmann will repair or replace the machine at its own discretion.

### **2.) Report**

In order to check the legitimacy of warranty claims, the final consumer must contact his dealer. The dealer has to report in written form the occurred defect to HOLZMANN MASCHINEN GmbH. If the warranty claim is legitimate, HOLZMANN MASCHINEN GmbH will pick up the defective machine from the dealer. Return shipments by dealers which have not been coordinated with HOLZMANN MASCHINEN GmbH will not be accepted. A RMA number is an absolute must-have for us - we won't accept returned goods without an RMA number!

### **3.) Regulations**

- a) Warranty claims will only be accepted when a copy of the original invoice or cash voucher from the trading partner of HOLZMANN MASCHINEN GmbH is enclosed to the machine. The warranty claim expires if the accessories belonging to the machine are missing.
- b) The warranty does not include free checking, maintenance, inspection or service works on the machine. Defects due to incorrect usage through the final consumer or his dealer will not be accepted as warranty claims either.
- c) Excluded are defects on wearing parts such as carbon brushes, fangers, knives, rollers, cutting plates, cutting devices, guides, couplings, seals, impellers, blades, hydraulic oils, oil filters, sliding jaws, switches, belts, etc.
- d) Also excluded are damages on the machine caused by incorrect or inappropriate usage, if it was used for a purpose which the machine is not supposed to, ignoring the user manual, force majeure, repairs or technical manipulations by not authorized workshops or by the customer himself, usage of non-original Holzmann spare parts or accessories.
- e) After inspection by our qualified staff, resulted costs (like freight charges) and expenses for not legitimated warranty claims will be charged to the final customer or dealer.
- f) In case of defective machines outside the warranty period, we will only repair after advance payment or dealer's invoice according to the cost estimate (incl. freight costs) of HOLZMANN MASCHINEN GmbH.
- g) Warranty claims can only be granted for customers of an authorized HOLZMANN MASCHINEN GmbH dealer who directly purchased the machine from HOLZMANN MASCHINEN GmbH. These claims are not transferable in case of multiple sales of the machine.

### **4.) Claims for compensation and other liabilities**

The liability of company HOLZMANN MASCHINEN GmbH is limited to the value of goods in all cases.

Claims for compensation because of poor performance, lacks, damages or loss of earnings due to defects during the warranty period will not be accepted.

HOLZMANN MASCHINEN GmbH insists on its right to subsequent improvement of the machine.

### **SERVICE**

After Guarantee and warranty expiration specialist repair shops can perform maintenance and repair jobs. But we are still at your service as well with spare parts and/or product service. Place your spare part/repair service cost inquiry by

- Mail to [service@holzmann-maschinen.at](mailto:service@holzmann-maschinen.at).
- Or use the online complaint order formula provided on our homepage – category service.



## 27 PRODUKTBEOBACHTUNG | PRODUCT MONITORING

**(DE)** Wir beobachten unsere Produkte auch nach der Auslieferung.

Um einen ständigen Verbesserungsprozess gewährleisten zu können, sind wir von Ihnen und Ihren Eindrücken beim Umgang mit unseren Produkten abhängig:

- Probleme, die beim Gebrauch des Produktes auftreten
- Fehlfunktionen, die in bestimmten Betriebssituationen auftreten
- Erfahrungen, die für andere Benutzer wichtig sein können

Wir bitten Sie, derartige Beobachtungen zu notieren und an diese per E-Mail oder Post an uns zu senden:

**(EN)** We monitor the quality of our delivered products in the frame of a Quality Management policy.

Your opinion is essential for further product development and product choice. Please let us know about your:

- Impressions and suggestions for improvement.
- Experiences that may be useful for other users and for product design
- Experiences with malfunctions that occur in specific operation modes

We would like to ask you to note down your experiences and observations and send them to us via E-mail or by post:

### Meine Beobachtungen / My experiences:


<b>Name / Name:</b> <b>Produkt / Product:</b> <b>Kaufdatum / Purchase date:</b> <b>Erworben von / purchased from:</b> <b>E-Mail/ e-mail:</b> Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! / Thank you for your cooperation!
---

<b>KONTAKTADRESSE / CONTACT:</b> <b>HOLZMANN Maschinen GmbH</b> 4170 Haslach, Marktplatz 4 AUSTRIA Tel : +43 7289 71562 0 <a href="mailto:info@holzmann-maschinen.at">info@holzmann-maschinen.at</a> <a href="http://www.holzmann-maschinen.at">www.holzmann-maschinen.at</a>
--